## SERVICE

#### Whirlpool Europe Customer Services

000 270 47





# **Service Manual**

# Geschirrspüler integrierbar 000 270 47 DWF 405 B

# Modell Version

000 270 47 8545 405 01560	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4 - 5
Explosionszeichnung	6 - 7
Stromlaufplan	8
Schließschema	9
Text/Legende	10 - 16
Familie	Global A4

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 30.03.2001 (Mod. 01) Document-No.: 4812 718 16009

#### **Technische Daten**

#### **Abmessungen**

Höhe	82,0-87,0	cm
Breite	59,7	cm
Tiefe	55,5	cm
Gewicht	52,7	kg

#### Holztüre

Dicke min.	16	mm
Dicke max.	20	mm
Breite min.	592	mm
Breite max.	595	mm
Höhe min.	515	mm
Höhe max.	600	mm
Gewicht max.	5,5	kg
Einschwenkbereich max.	92	mm

#### Elektronik

Service Elektronik	siehe Ersatzteilliste
Serien Elektronik	
UB	4619 724 21071
СВ	424511
Dataset	424502

#### Programmablauf

Programme	siehe Schließschema
Programmfolge	1b - 4b - 5b - 6c

#### **Daten Energie Label**

Energieklasse	С
Waschperformance	С
Trockenperformance	D
Referenzprogramm	4b

#### Programminformation

Startanzeige

#### Volumen (Normalprogramm)

Wasser	Inhalt	Höhe
Regenerieren	0,31	15 mm
Rückspülen 3x	1,01	68 mm
Vorspülen	4,8	122 mm
Hauptspülen	4,5 l	121 mm
Zwischenspülen 1	4,01	120 mm
Zwischenspülen 2	4,01	120 mm
Klarspülen	4,01	120 mm
Sicherheitsniveau	8,5 I	141 mm

#### Messung

Grobfilter entnehmen, stattdessen Meterstab einstellen, Wasserhöhe ablesen!

#### Reiniger max.

Vorwäsche	10	cm <sup>3</sup>
Hauptwäsche	45	cm <sup>3</sup>
Klarspüler max.	125	cm <sup>3</sup>
6 Stellungen	1 - 6	ml

#### Wasserenthärter

Salzbehälter	2	kg
Harzbehälter	900	cm <sup>3</sup>
Regenerierdosierung	300	cm <sup>3</sup>

#### Wasserdruck

Zulaufdruck	0,3 - 10	bar
Umwälzpumpendruck	0,4	bar

#### Drehzahlen

Umwälzpumpe Motor	2800	UPM
Laugenpumpe Motor	3000	UPM
Sprüharm unten	20 - 40	UPM
Sprüharm oben	25 - 35	UPM

#### Durchfluß

Wasserzähler (bei 0,3 bar		
= Menge 1,1 l/min)	208	lmp/l
Umwälzpumpe	~ 70	l/min
Laugenpumpe	16	l/min
Pumphöhe max.	1,1	m
Zulaufventil	4,5	l/min∍
Sprüharm unten	~ 33	l/min
Sprüharm oben	~ 27	l/min

#### Elektrische Daten

#### **Basiswerte**

Spannung .	220/230	٧
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,0 - 2,2	kW
Absicherung	10	Α

## SERVICE

#### **Technische Daten**

#### Motoren

#### Umwälzpumpenmotor

Spannung	220/230	V
Anschlußwert	160	W
HI	81	Ω
HA	44	Ω
Kondensator	4	μF

#### Laugenpumpenmotor

Spannung	220/240	V
Anschlußwert	30	W
Widerstand	146	$\Omega$

#### Heizung

#### Einkreissystem

Spannung Anschlußwert	220/230 1,87/2,04	
Widerstand	24,5	Ω
Aufheizgeschwindigkeit	~ 2,0	°C/min
Oberflächentemperatur	~ 115	.C
Einfachsicherheitsthermos	tat	
selbstrückschaltend		
(Wasserinnentemperatur)	85	.C
Sicherung	206	.C

#### **Potentiometer**

Meßpunkte: zwischen 1 (schwarz) und 2 (Mitte)			
Position 0	0	k $\Omega$	
Position 1	0,5	k $\Omega$	
Position 2	1,0	k $\Omega$	
Position 3	1,4	kΩ	
Position 4	1,8	k $\Omega$	
Position 5	2,3	k $\Omega$	
Position 6	2,6	k $\Omega$	

#### Einfachzulaufventil

Spannung	220/240	٧
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,76	kΩ

#### Regenerierventil

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,13	kΩ

#### Spule für Kombidosierung

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	1,3	kΩ

#### Reedkontakte

Wasserzähler

#### NTC

20 °C	58,1	kΩ
25 °C	47,1	kΩ
30 °C	38,2	kΩ
40 °C	25,4	k $\Omega$
50 °C	17,2	$k\Omega$
60 °C	11,8	k $\Omega$
70 °C	8,3	kΩ
80 °C	6	kΩ
85 °C	4	$k\Omega$

#### Regeneration

Menge	300	cm <sup>3</sup>
Nach Waschzyklen Wasserhärte	1 0-60 0-10,7 0-107	dh mmol/l Fh
Salzverbrauch für Regeneration	77	g
Anzahl der Spül- programme mit 2 kg Salz	26	

#### Zubehör

Werden Teile benötigt, die nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt sind, siehe dann im Service Bulletin 4812 728 40084.

#### **Ersatzteilliste**

Model Service No. Version 000 270 47 DWF405B 854540501560

854540501560 854540501560

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
003 0	4812 440 19594	Traverse Quer	420 0	4812 121 18132	Kondensator Betrieb 4 μ F
004 0	4812 440 18952	Bodenwanne	421 0	4812 121 18161	Entstoerfilter
004 1	4812 401 18402	Halter Bodenwanne	430 0	4812 360 18357	Laugenpumpe kpl.
011 0	4812 505 18369	Fuss lang	430 1	4812 466 68506	Wellendichtring KDTL
022 0	4812 440 19398	Seitenwand links	450 0	4812 259 28684	Heizelement 2100W
				4612 239 20004	
022 1	4812 440 19397	Seitenwand rechts	480 0	4812 321 28386	Kabelbaum Set (WP/IG)
022 2	4812 440 18953	Distanzstueck Daemmstreifen	480 1	4812 321 28371	Kabel WI-CB
024 0	4812 440 19463	Rueckwand Blende	480 3	4812 401 18418	Schutz f.Verdrahtung
040 1	4812 417 18774	Scharnier links	490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
040 2	4812 417 18773	Scharnier rechts	490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
044 0	4812 492 38362	Feder f.Tuer	521 0	4812 214 78393	Steuerung (CB)
044 1	4812 492 38364	Feder f.Taste	575 0	4812 281 28361	Regeneriervent. KDTL
047 0	4812 404 48591	Bremse Tuer	583 0	4812 271 28407	Schalter Membran
047 1	4812 401 18397	Bremsband an Tuerscharnier	620 0	4812 218 38044	Eingabe Electr. (UB)
047 2	4812 404 68023	Haken	623 0	4812 271 38356	Mikroschalter Schwimmer KDTL
053 0	4819 440 19906	Sockelblende Service Kit PT	633 0	4812 271 38355	Mikroschalter Tuer KDTL
103 0	4812 440 19478	Tuer aussen verz.	680 0	4812 418 68155	Kombidosierung m.KSM (WP)
105 0	4812 404 48611	Befestigung f.GSI-Tuer	680 1	4812 466 68495	Dichtung Kombidosierung
105 2	4812 505 68004	Klammer	681 1	4812 466 68497	Dichtung Deckel KSM
120 0	4812 440 19456	Innentuer ged. KDTL	681 2	4812 440 18975	Klappe Kombidosierung
120 1	4812 440 18969	Leiste	682 0	4812 466 68496	Dichtung Deckel RMG
130 0	4812 417 58373	Kippschloss kpl. sw	691 0	4812 282 68012	Fuehler NTC
131 0	4812 401 18416	Haken Verschluss	700 0	4812 530 28804	Zulaufschlauch 2 Ventile 4,2m
175 3	4812 466 68572	Leiste Moebelabschl.re/li gr	700 0	4812 530 28848	Zulaufschlauch 2 Ventile 2m
191 0	4812 466 68564	Dichtung Tuer, Rahmen	700 1	4812 480 48019	Sieb
192 0	4812 466 68467	Tuerdichtung unten	700 2	4812 520 58002	Dichtung KDTL
241 0	4812 458 18273	Korb oben gerade	700 3	4812 462 78307	Reduzierstueck
241 0	4812 458 18913	Korb oben gerade	701 1	4812 310 18153	Schlauchsich. Set KDTL
241 1	4812 458 18324	Halter Tassen rechts WS	710 0	4812 418 68149	Monoblock kpl.mech.Anz.
241 3	4812 528 88068	Korbrolle Set O-Korb verstellb.	710 2	4819 310 38536	Gewindering
241 8	4812 466 68553	Distanzstueck Set O-Korb	710 3	4819 466 69562	Dichtung KDTL
241 9	4812 528 88075	Korbrolle m.Halter O-Korb	714 0	4812 462 79643	Verschlusskappe mech Anzeige
242 0	4812 458 18919	Korb unten kpl. IGNIS	714 2	4812 440 18963	Gehaeuse Rueckschlagkappe
242 1	4812 528 88069	Korbrolle U-Korb	716 0	4812 418 68147	Regenerierdos. m.WE
242 4	4812 466 48059	Anschlag Sperre mech.	716 1	4812 466 68475	Dichtung Regenerierdos.
243 0	4812 458 18272	Korb Besteck	716 2	4812 462 78994	Abdeckung Regenerierdos.
261 0	4819 462 38271	Schiene Teleskop, innen	721.1	4812 360 68061	Sprueharm unten kpl. 2-armig
261 1	4819 404 48819	Kappe Teleskopsch. hinten	721 2	4812 466 68491	Dichtung 25x2,3B
261 2	4812 462 78995	Kappe Teleskopsch, vorne	721 3	4812 466 68558	Dichtung 30x3,0
263 0	4819 520 18013	Kugelkaefig KDTL	721 4	4812 440 19455	Flansch Anschluss
263 1	4812 520 48001	Kugel Niro 8 DU	722 0	4812 360 68044	Sprueharm oben kpl.
301 0	4812 453 70143	Schalterleiste SW	722 2	4812 360 68056	Nabe Sprueharm ob./ger.kpl.
303 1	4812 460 58327	Handgriff SW rund	726 0	4812 530 28786	Rohr Zufuhr 2.Spruehebene
305 1	4819 502 18241	Schraube Kunststoff	726 2	4812 505 18358	Mutter
305 2	4819 505 18191	Mutter	726 3	4812 466 68512	Dichtung f.Andockflansch
305 3	4812 440 19477	Leiste verstellbar 5mm SW	726 4	4812 462 79633	Zentrierung f.Andocksystem
305 4	4812 440 19367	Leiste verstellbar 10mm SW	743 1	4812 530 28102	Zulaufschlauch 9x1,5x250
322 0	4812 453 70842	Einlage bed. SW	751 0	4812 418 18205	Ablaufschacht
331 0	4812 413 59036	Knopf Programm kpl. SW	751 1	4819 310 39826	Wasserfuehrung Service Kit
332 3	4812 410 28557	Drucktaste Kappe SW	755 0	4812 530 28849	Kruemmer
332 4	4812 278 88014	Stoessel f.Tasten	755 2	4812 530 48148	Auffangschale
400 0	4812 361 58126	Motor kpl.+UP 220-240V/50Hz	756 0	4812 360 58099	Schwimmer
405 0	4812 360 18371	Umwaelzpumpe kpl.o.Motor	761 0	4812 480 58082	Sieb fein Niro
405 1	4819 515 28158	Dichtung	761 2	4812 418 18204	Abdeckung Sieb
405 3	4812 462 78999	Verschlusskappe UP 3.Spruehebene	762 0	4812 480 58084	Mikrofilter
,00 0	.5.2 102 /0000	15.56 massinappo of otopideriebelie	702 0	.012 700 30004	TVING OTHEO


#### SERVICE

## **Ersatzteilliste**


Model Service No. Version 000 270 47 DWF405B 854540501560 854540501560

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
763 0	4812 480 58083	Sieb grob
781 0	4812 530 28737	Ablaufschlauch
781 1	4819 530 28286	Schlauchmuffe
781 2	4819 492 68405	Klammer Rueckschlagventil
781 3	4812 281 28364	Klappe Rueckschlag KDTL
783 5	4812 530 78028	Verteiler Sieb o.ZW
783 6	4812 530 28796	Schlauch 10x3x180+10
791 0	4812 532 68067	Dichtung Schacht
791 2	4812 530 58093	Dichtung
791 4	4812 466 68503	Dichtung
791 5	4812 466 68504	Dichtung
794 1	4819 530 58032	Dichtung 20x2,5
900 1	4812 310 28021	Befestigung Set (BI) n.gz.
901 0	4822 401 10492	Schlauchschelle 14-24 mm
901 1	4812 401 18424	Schelle 050,0
901 2	4812 401 18157	Schelle 32-50/9 C61
901.5	4812 401 48573	Schelle 028,6
901 7	4812 401 18427	Schelle 031,6
901 8	4812 401 18075	Schelle 20-32/9 mm
902 1	4812 466 78015	Befestigung f.Einbauger.
002 1		beloonguing membuagem
902 2	4812 404 78241	Halter Fixierteil Fuss
904 0	4812 462 78998	Verschlusskappe
904 1	4812 462 78996	Verschlusskappe 3.Spruehebene
904 2	4812 462 79657	Abdeckung SW 3,5x5
904 4	4812 462 79659	Verschlusskappe
010.1	4042 502 40224	Calaracida 2 Ev.14 II
910 1	4812 502 18394 4812 502 18363	Schraube 3,5x14-H Schraube 4,0x12-H
910 2	4812 502 18389	Schraube 4,0x12-n Schraube Kunststoff NIRO A2
910 3 910 4	4812 502 18389	Schraube M3,5x8-T15M
910 4	4812 502 18393	Schraube 3,5x9-1 Tx15
3103	-UIL JUL 10333	Sandabe 5,5x5-1 1x15
910 7	4812 502 18397	Schraube INOX A2 M 5X12
910 9	4812 401 18425	Schraube 2,5x18-H
964 1	4812 466 68573	Dichtung Gehaeuse oben gr
993 1	4812 466 78388	Folie Wrasenschutz
993 2	4812 404 48609	Steckschluessel Fussverstg.
993 5	4822 532 80216	Fuelltrichter Salz


#### Explosionszeichnung



#### **Explosionszeichnung**



## Stromlaufplan



#### **Schließschema**

keine Programmfunktion					Ko	mpo	nen	te								Pr	ogı	an	ımt	afe	:			
Kontakt oder Triac geschlossen		Ventilator Tro	Zonenwaschventil (Option)	Dosiermagnet Reiniger Klarspüler	Umwälzpumpenmotor	Heizungsrelais	Wasserindikator	Laugenpumpe	Regenerierventil	Zulaufventil		Vorspülprogramm	Glas Programm	BIO-ECO Programm	BIO-ECO Programm	BIÓ Programm	BIO Progr	BIO Programm BAC	Normal Programm	Hybrid Programm	Intensiv Programm	Sensor Öko Normal	Sensor Intensiv Programm	Prog
Massermenge Thermostop bis Temperatur		Trocknen (O	ventil (Opt	et Reiniger	penmotor	เร	ator	o l	inti			131	Programm	Progran	Progran	amm	Programm ABC	amm B	Program	ogramm	rogramn	ko Norma	tensiv Pr	ramma
Abpumpen bis Wasserindikator auf leer		(Option)	on)	Klarspüler								kalt	40°C	500	50°C	50°C BK	SC BK	C WP	3 3 3 3 5 7	နှင့် ဂိုင်		ત્રો Programm	ogramm	Programmablauf LED
		≨ I	WZ	DO-DR	SPM	RE2	¥	무	WV2	WV1			40.0	3	٦			-	-	_				
Startposition						Щ	Ш		Ш		47.70 -	ᆲ			4	4	46	<u>}</u>	រា ខ	8	79	8	9	
abpumpen füllen + abpumpen (1 Lit.) pause	2	#	$\Box$				$\pm$	╬	$\sharp$	坤	13+30 s FM & 2 3 s		Ħ	#	‡	‡	‡		H	茸	#	‡	╂	Π
füllen + abpumpen (1 Lit.) pause	4	+	Ħ	$\parallel$			#	╪	$\pm$	1	Rückspülen r nach vorherg m Regeneriere m S S S		$\Box$	1	‡	‡	‡	Ħ		#	‡	1		2
füllen + abpumpen (1 Lit.) pause	6 7		Ħ	$\downarrow \downarrow$	$\parallel$	$\parallel$	#		$\sharp$	坤	Rückspülen nur nach vorhergehen- dem Regenerieren  S		$\parallel$	#	‡	#	1	Ħ	目	#	#	1		D <sub>C</sub> 3
abpumpen füllen - spülen	8	1		$\perp$	Ļ		#	#	#		EM ==	#	Н	1	#	‡	‡	Ħ	Ц	4	#	‡	Щ	_
	10 11	+	#	$\parallel$	#	1	#	$\parallel$	#	1	†2 = °C   os polen	8			8	8	15 2	•		6	40			PS1
spülen - abpumpen	12	‡	╂	$\sharp$	-18		#		#			ů	_		Ĵ	Ļ	15 4	Ľ	ЦÎ	٦	1		₫ I	
spülen - dosieren Reiniger	13 14	‡		1	#		#	$\perp$	$\pm$		3 S			1	Ţ	L	t	Ц	Ц	土	土	İ		PSZ
spülen	15 16	$^{+}$	#	$\pm$			#		廿	廿	t2 = ℃ einig min en t2 = ℃ en		40 <sup>5</sup> % 4 4	10	10	10 2	0 2			14		Γ.		$\Gamma \cap$
spülen	17 18	$\pm$		$\pm$			丗		$\pm \pm$		min			55 5	55 5		20 2	<u>.                                    </u>				h		
füllen - spülen	19 20	$\pm$		$\pm$	1				$\pm \pm$		13+30 s FM 1-1-1 step 6,5 min #8 is		H	1	$\pm$	Ł	1	Н		士	土	Ł	╟	H
	21 22	ŧ		$\perp$	-  -	$\pm 1$	#		廿		6,5 min ep 350 to 13+30 s 12 to 15		Н	1	£		10 1 <b>L</b> .	0	Н	士	<u>3</u>			
	23 24	-		$\overline{+}$	-1	+	1		$\prod$		FM_r_r_ stepulen			ς.		_				6.5			f	
<u> </u>	25 26	+		+	1				+	-	†3+30 s × 5 FM_n_n_		TT	T	Т	Г	Г			$\mp$	$\mp$	1	<u>d</u>	H
	27 28	+	H	-	+	+	+	$\mathbf{H}$	$\overline{+}$	+	12 = ℃ 1 min ਨ	-	55 <sup>5</sup> ¾	55ء	55 <u>!</u>	55 S	50 5	0 55	5 55	55	55 5	55 S	5	
	29 30	Ŧ		-	$\blacksquare$		$\prod$		$\mp$		1 Ein		H	7	F	F	F		$\exists$	7	Ŧ	F	A	
	31 32	Ŧ		+	$\blacksquare$		$\blacksquare$	$\Box$	$\dashv$		†2 = ℃ 5 min		4 4	68 1	68 d	58 ! 1	59 6	3 6 1 1	8 68 1	<u>68</u>	68 d	68 6 1	8	
abpumpen	33	+		$\dashv$	#		╨	14	$\mp$	+	t3+30 s 2 min		H	Ŧ	1	F	F	H	4	7	Ŧ	İ	H	
trocknen	35 36	F	П	$\Box$	$\blacksquare$	#	#		##		min t3+30 s		TT			I	8		-	<del>_</del>	_ <u></u>	1 T		٠.
trocknen	37 38	Ļ				$\dashv$	#	╬	##		1 min -	#	П	#	1	t	t	Ħ	1	#	‡	ļ	Ηľ	3
trocknen	39		Ħ			$\Box$	廿		#		1 s rocknen	1	$\Box$	#	1		L	Ц		#	1	L	НI	3
trocknen - abpumpen	40 41			$\pm$		$\perp \downarrow$	廿		#		1 s +30 s			1			L	Ц		#	士		НΙ	4
trocknen - abpumpen	42 43					+	廿		廿		11 min +30 s	L	且	土	£	17	19 1			土	土	L	Щ	4
Ende	44	<u> </u>	ΜZ	8	SPM		٤	물	WV2	WV1	Ende		1		1	0	Ö,	<u> </u>	2  0		 ≥ ⊗	.7 ;	? <del>.</del>	54 4 • ₽
				무모	Ž	2	$\coprod$	Z	/2	3	A3. 30 - 1			ָם ק	<u>5</u>	je nach Programm 4 bis 6,5 Min.	garantierte Umwälzzeit im Klarspülen:	garantiere on watzzeit in Neinigen. ie nach Programm 7 bis 25 Min.	garantierte   Imwatzait im	Aktiv-Testprogramma angezeigt	Sensorfehler werden nur im	Spülen 0 -12 Min. abhängig vom Schmutz im Wasser	(siehe d ) Helzung abhängig vom Schmittz im Wasser	d: Entleeren abhängig vom Schmutz im Wasser
	2	+		+	$\pm 1$	$\parallel$	#	#	廿		EM-75-	Rück			<del>5</del>	angor)	E Um	rogra	Wass	oren.	er wei	12 N		n abh
füllen + abpumpen (1 Lit.)	3	$\pm$	$\exists$	+	$\coprod$	$\pm$	$\pm$	#	廿		Perst nach  2. Start des Testprogrammes  Testprogrammes	Rückspülen erfolgt	l e	2	7	mm .	wälz	mm /		A Lilling	den n	fin. ab		angig
	6	$\pm$	$\coprod$	$\exists$	$\pm 1$	$\pm$	$\pm$		$\pm \pm$		FM_rr.	n erfc	stpro		2	4 bis	zeit i	7 bis	SCITION IN	raph.	ur im	häng		Mov
pause abpumpen	7	F	H	$oxed{H}$	$\prod$	$\prod$	$oldsymbol{H}$		$oldsymbol{+}$		3 s 10 s	<u>ğ</u>	gran		3 2	6,5 N	줐	25 M	3 IŪ	s Š	Î	ig von		Schm
füllen - spülen	9	Ŧ	•		-	$\dashv$	#	Ŧ	$\mp$	1	FM_JJJL 3 S		Testprogramm Service	اً ا	5	₹,	arspü	֓֞֝֓֞֜֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	<u>.</u>			n Sch	† g	ni ztur
spülen - heizen	11 12	Ŧ	Ħ	#	1	11	#	#	#	#	65 °C 30 s		ervic				len:		į			zhm	SSE/W	n Was
regenerieren - abpumpen	13 14	$\vdash$	$  \downarrow  $	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	<b>#</b>	#	#		13 13 s		8									m ₹	ָבָּי בְּיִבְּיהָ מי	SSE
	14 15	+	Н	++	$\pm \pm$	+	++	╬	₩	+	Ende		┨	1								esse		

#### <u>Testprozedur für Service-Testprogramm der Dolphin Geschirrspüler Range 2000</u> <u>Geräte ohne Programmablauf und ohne 7 Segmentanzeige</u>

Schalte Gerät ein. Wenn kein Fehler angezeigt wird, dann:

- Starte passives Testprogramm
   Wenn ein Fehler angezeigt wird, öffne den Sockel und ziehe die Steuerung (CB) nach vorne.
- Überprüfe das als defekt angezeigte Bauteil.
   Ziehe den Stecker des Bauteils von der Steuerung (CB) und messe das Bauteil selbst, sowie die Zuleitungskabel zum Bauteil mit einem Ohmmeter durch.
- 3. Überprüfe die Steuerung (CB).
- 4. Nur wenn keine Reaktion bei drücken der Programmtasten oder einstellen verschiedener Programme erfolgt, überprüfe die Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB) mit Hilfe der Service Testpunkte.
- 5. Am Ende der Reparatur Gerät einschalten und Fehler löschen. Danach starte das Testprogramm erneut, um sicher zu sein, daß der Fehler beseitigt ist.

Weitere Details: siehe folgende Seiten

#### Achtung:

Kurzschlußgefahr! Kurzschlüsse können die Steuerung (CB) zerstören.

Klemmen des Meßgerätes erst an die Testpunkte setzen, wenn das Gerät vom Netz getrennt ist.

Wenn die Elektronik feucht ist, das Gerät nicht einschalten.

Zum Prüfen des Gerätes, dieses wieder an das Netz anschließen.

Während des Programmes auftretende Fehler werden erkannt, signalisiert und abgespeichert.

Alle Fehler werden sofort nach Einschalten des Gerätes wiedererkannt und durch die blinkende Start-LED angezeigt. Ein Löschen der abgespeicherten Fehler ist nur durch drücken der Starttaste länger als 3 Sek. möglich.

Die Fehler, **F1** (NTC defekt), **F2** (Wasser in Bodenwanne) und **F9** (ständiger Wasserzulauf), können nicht gelöscht werden.

Deshalb müssen diese Fehler vor dem Start des aktiven Testprogramms repariert werden, denn sonst läuft das aktive Testprogramm nicht ab.

Die elektrischen Komponenten werden über einen Triac mit Spannung versorgt. Wenn die Spannungsversorgung eines Bauteils gemessen werden soll, darf dies nur parallel zum angeschlossenen Bauteil gemacht werden. Wenn an einem abgezogenen Stecker die anliegende Spannung gemessen wird, kann diese infolge des fehlenden Bauteilewiderstandes sich verringern, und zu einem falschen Ergebnis führen.

Nachdem ein Programm gestartet ist, ist dieses automatisch verriegelt. Das heißt weder durch Einstellen eines anderen Programmes, noch durch Ausschalten noch durch ausstecken des Gerätes kann das zuerst gewählte Programm gewechselt werden.

Programmwechsel ist nur durch erneutes Drücken des Startknopfes länger als 3 Sekunden möglich. Danach muß erneut ein Programm gewählt und gestartet werden.

Achtung: Wenn bei einer ausgelieferten Service Steuerung (CB) das Service Testprogramm zum ersten mal gestartet wird, läuft das Testprogramm ohne Rückspülen ab! Gefahr der Überfüllung des Gerätes, wenn das Gerät nicht leer ist. Erst beim zweiten Starten des Testprogrammes wird das Rückspülen wie üblich ausgeführt.

#### Fehleranzeigen und mögliche Ursachen

#### F0 Sensor Fehler

Keine Anzeige für Kunden. Programme laufen trotz Fehler zu Ende. Anzeige nur im aktiven Testprogramm nach 10 – 30 Sekunden. Aktives Testprogramm läuft trotz Fehler zu Ende. Im Fehlerfall werden, innerhalb des Sensorprogramms, immer die höchsten Verbräuche (bestes Spülergebniss) gewählt

- Kein oder fehlerhaftes Ausgangssignal vom Sensor
- Unlogisches oder unrealistisches Meßergebniss

#### Ursache:

- Sensorelektronik defekt
- Optoelektronische Elemente im Sensor fehlerhaft

Whirlpool Europe

**Customer Service** 

- Gehäuse stark verschmutzt
- Steckverbindung zwischen Sensor und Steuerung (CB) unterbrochen

Achtung: Fehleranzeige wird nicht abgespeichert.

#### F1 NTC Fehler

Temperatur ist außerhalb des erfassbaren Bereichs (-3°C bis +85°C)

- Temperatur innen höher als +85°C
- NTC defekt (Kurzschluß oder Unterbrechung)
- -Temperatur niedriger als -3°C (Eisenbahntransport im Winter)

Bei Temperaturen kleiner als -3 Grad in das Gerät zum anwärmen vor dem Start eine Tasse warmes Wasser einfüllen.

#### F2 Undichtheit

- Wasser ist in der Bodenwanne.
- Schwimmschalter LS6 schaltet WV1 ab. Elektronik schaltet DPM an, bis WI Gerät leer signalisiert.

#### F3. Heizungsfehler

Anzeige erscheint erst nach ca. 25 Min. (1. Abfrage nach 5 Min., danach werden 2 weitere Abfragen gemacht, bevor der Fehler angezeigt wird)

- Heizgeschwindigkeit < 1,5°C in 10 min.
- Heizung HEW defekt
- Heizrelais RE2 auf der Steuerung (CB) defekt
- NTC- Widerstandsschwankungen
- Wasserindikator WI defekt (bleibt im nichtgeschalteten Zustand) SPM läuft nicht

#### Abpumpfehler

DPM startet und nach 4 Minuten hat WI noch nicht zurückgeschaltet.

- DPM defekt
- Ablaufschlauch blockiert (Anschluß an Siphon, Siphon blockiert)
- Steuerung (CB) defekt
- Wasserindikator WI defekt (steht in geschaltetem Zustand)
- Wasserhahn geschlossen (wird erst nach Start des aktiven Testprogramms angezeigt) F6. Zulaufventil WV1 angesteuert aber Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet keine Impulse (< 10 Imp. in 10 sek.) und WI steht auf leer.
  - Wasserhahn geschlossen
  - Wasserzulauf blockiert
  - Wasserzulaufventil WV1 defekt
  - Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt(wechselt nach kurzer Zeit auf F 7)
  - Zulaufschlauch blockiert

#### F7. Flowmeter Fehler (Wasserzähler Fehler)

Zulaufventil WV1 ist angesteuert und WI ist geschaltet.

- Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet weniger als 10 Impulse in 10 Sekunden
- Wasserhahn wird während des Zulaufes geschlossen
- Zulaufventil WV1 geht während des Zulaufes defekt
- Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt

#### F8. Wasserstandsfehler

Fehler wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe SPM in Betrieb ist, und der Wasserindikator WI mehr als 20 mal in 2 Min. zurückschaltet.

- WI defekt (sollte nach ca. 1 Ltr. schalten)
- Siebe verschmutzt
- Schaum in der Spülflotte
- Eine Schüssel hat sich gedreht und ist mit Spülwasser gefüllt
- Kein stabiler Umwälzpumpendruck

#### F9. Dauernder Wasserzulauf

Zulaufventil WV1 ist nicht von Elektronik angesteuert, Wasserindikator WI zeigt Wasser im Behälter, und Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet mehr als 10 Imp. in 10 sek. zur Elektronik.

- Zulaufventil WV1 mechanisch nicht geschlossen
- Triac auf Steuerung (CB) ständig angesteuert (Kurzschluß)

Reaktion: 30 Sekunden abpumpen, 20 Sekunden Pause.

Für die Fehler Salzmangel, Klarspülermangel, Zonenwaschventil, siehe aktives Testprogramm.

## Fehleranzeigen Whirlpool Ignis Laden Range 2000 ohne Programmablauf und ohne 7 Segmentanzeige

Alarm / Fehler	Fehlercode, der DIREKT bei Auftritt des Fehlers über die Start-LED dem Kunden angezeigt wird
F0 Sensorfehler	Anzeige nur im aktiven Testprogramm  START  10 x blinken 1s Pause 10 x blinken
F1 NTC-Fehler	START   1 x blinken 1s Pause 1 x blinken
F2 Undichtheit	START
F3 Heizungsfehler	START  3 x blinken 1s Pause 3 x blinken
F4 Abpumpfehler	START  4 x blinken 1s Pause 4 x blinken
F6 Wasserhahn zu (Alarmmeldung)	START  6 x blinken 1s Pause 6 x blinken
F7 Flow Meter Fehler	START  T x blinken 1s Pause 7 x blinken
F8 Wasserstandfehler	START
F9 Dauernder Wasserzulauf	START

**LED** blinkt **LED AUS** 

- die Fehleranzeige "Rotor blockiert (F5)" ist bei der Geräteversion nicht vorhanden die Anzeige des Sensor Fehlers erfolgt ausschließlich im aktiven Testprogramm, d.h. für den Kunden nicht sichtbar

#### Achtung:

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten läßt (Starttaste blinkt nicht),dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst läßt sich das passive und aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Ein vorhandener Fehler wird sofort nach einschalten des Gerätes angezeigt

#### Startprozedur


#### Starte Passives Testprogramm wenn kein Fehler angezeigt wird

Wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es normal ab.

- 1. Gerät ausschalten
- 2. Drücke Start Knopf und halte ihn gedrückt
- 3. Wähle Programmplatz 1 (1. Programm, nach rechts drehen).
- 4. Lasse Start Knopf los, wenn Start-LED blinkt
- Teste alle LEDs durch betätigen der Tasten und des Programmknopfes. Zuletzt stelle den Programmknopf auf Programmplatz 1.
- 6. Starte aktives Testprogramm durch erneutes drücken der Starttaste
- 7. Fehler wird angezeigt
- 8. Repariere Fehler
- 9. Lösche gespeicherten Fehler durch drücken der Starttaste länger als 3 sek.
- 10. Starte aktives Testprogramm erneut, um zu prüfen, ob der Fehler wirklich behoben ist.

Aktives Testprogramm beginnt (siehe nächste Seite)





Anmerkungen

Das aktive Testprogramm läuft bis zur Fehlerposition und stoppt mit Fehleranzeige, oder wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es bis zum Ende durch.

Um das Testprogramm zu verlassen, drücke den Start Knopf länger als 3 Sekunden.

Salzmangel und Klarspülermangel werden nur angezeigt, das Gerät stoppt nicht.

Die Funktion des Zonenwaschventils kann nur optisch geprüft werden. Ein Defekt führt zu instabiler Umwälzpumpe.

Das Erreichen der Fehlerposition wird angezeigt durch blinken der Start LED (siehe Seite "Fehleranzeige).

Achtung:

PS4

an

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten läßt (Starttaste blinkt nicht), dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst läßt sich das aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Anmerkung:

**ZW an**: Zonenwaschventil eingeschaltet=kein Wasser kommt zum oberen Sprüharm.

**ZW aus**: Zonenwaschventil ausgeschaltet= Wasser kommt zum oberen Sprüharm.

#### Testpunkte auf der Steuerung (CB)

Mit diesen Testpunkten kann die Funktion der Tasten und des Programmwahlschalters geprüft werden. Die Testpunkte sind im Service Fenster der Steuerung (CB).

Zum Test werden ein Voltmeter mit einem hochohmigen Eingang, sowie feine Drahtklemmen und entsprechende Kabel benötigt.

Achtung: Bevor die Klammern auf die Testpunkte gesetzt werden, unbedingt Gerät ausschalten. Kurzschlußgefahr!

Testpunkte:


T0: gemeinsam

T2: Analoganzeige

T1: Analoganzeige

T3: Digitales Signal

#### Service Fenster



#### Test: T0 zu T1

Verbindung zwischen der Steuerung (CB) und Anzeigeelektronik (DB) über Eingabeelektronik (UB) geschleift

gedrückte Taste	Spannung	von	nach
keine gedrückt	ca 5,24 V DC	Steuerung (CB)	Anzeigeelektronik (DB)
ZW (1 oder 2 LED)	ca 3,43 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)
Delay (Zeitverzögerung)	ca 2,88 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)
ZW + Delay start	ca 2,88 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)

#### Test: T0 zu T2

Verbindung zwischen Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB)

	Spannung	von	nach
Programmplatz (Raststellung) 1	ca 1,32 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 2	ca 1,75 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 3	ca 2,20 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 4	ca 2,90 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 5	ca 3,36 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 6	ca 3,80 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 7	ca 4,27 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
START Taste	ca 0,00 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)

#### Test: T0 zu T3:

Verbindung zwischen Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB). Test der "Start" Funktion. Wähle ein beliebiges Programm.

vor Start (Start LED aus)	- 5,24 V DC
nach Start (Start LED an)	- 3,87 V DC

Die Genauigkeit der Messungen hängt von dem verwendeten Meßinstrument ab

## SERVICE

## Whirlpool Europe Customer Services

200 270 46





# **Service Manual**

Geschirrspüler integrierbar 200 270 46 DWF 405 S

# Modell Version

200 270 46 8545 405 01570	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4 - 5
Explosionszeichnung	6 - 7
Stromlaufplan	8
Schließschema	9
Text/Legende	10 - 16
Familie	A4

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 30.03.2001 (Mod. 01) Document-No.: 4812 718 16055

#### **Technische Daten**

#### Abmessungen

Höhe	82,0-87,0	cm
Breite	59,7	cm
Tiefe	55,5	cm
Gewicht	52,7	kg

#### Holztüre

Dicke min.	16	mm
Dicke max.	20	mm
Breite min.	592	mm
Breite max.	595	mm
Höhe min.	515	mm
Höhe max.	600	mm
Gewicht max.	5,5	kg
Einschwenkbereich max.	92	mm

#### **Elektronik**

Service Elektronik	siehe Ersatzteilliste
Serien Elektronik	
UB .	4619 724 21071
CB	414511
Dataset	414502

#### Programmablauf

Programme	siehe Schließschema
Programmfolge	1b - 4b - 5b - 6c

#### **Daten Energie Label**

Energieklasse	С
Waschperformance	С
Trockenperformance	D
Referenzprogramm	4b

#### Programminformation

Startanzeige

#### Volumen (Normalprogramm)

Wasser	Inhalt	Höhe
Regenerieren	0,31	15 mm
Rückspülen 3x	1,01	68 mm
Vorspülen	4,8 I	122 mm
Hauptspülen	4,5 I	121 mm
Zwischenspülen 1	4,01	120 mm
Zwischenspülen 2	4,01	120 mm
Klarspülen	4,0 I	120 mm
Sicherheitsniveau	8,5 I	141 mm

#### Messung

Grobfilter entnehmen, stattdessen Meterstab einstellen, Wasserhöhe ablesen!

#### Reiniger max.

Vorwäsche	10	$cm^3$
Hauptwäsche	45	cm <sup>3</sup>
Klarspüler max.	125	cm <sup>3</sup>
6 Stellungen	1 - 6	ml

#### Wasserenthärter

Salzbehälter	2	. kg
Harzbehälter	900	cm <sup>3</sup>
Regenerierdosierung	300	cm <sup>3</sup>

#### Wasserdruck

Zulaufdruck	0,3 - 10	bar
Umwälzpumpendruck	0,4	bar

#### Drehzahlen

Umwälzpumpe Motor	2800	UPM
Laugenpumpe Motor	3000	UPM
Sprüharm unten	20 - 40	UPM
Sprüharm oben	25 - 35	UPM

#### Durchfluß

Wasserzähler (bei 0,3 bar		
= Menge 1,1 l/min)	208	lmp/l
Umwälzpumpe	~ 70	l/min
Laugenpumpe	16	l/min
Pumphöhe max.	1,1	m
Zulaufventil	4,5	I/min
Sprüharm unten	~ 33	l/min
Sprüharm oben	~ 27	l/min

#### Elektrische Daten

#### **Basiswerte**

Spannung	220/230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,0 - 2,2	kW
Absicherung	10	Α

## **Technische Daten**

SERVICE

#### Motoren

#### Umwälzpumpenmotor

Spannung	220/230	V
Anschlußwert	160	W
HI	81	$\Omega$
HA	44	Ω
Kondensator	4	μF

#### Laugenpumpenmotor

Spannung	220/240	V
Anschlußwert	30	W
Widerstand	146	$\Omega$

#### Heizung

#### Einkreissystem

Spannung	220/230	V
Anschlußwert	1,87/2,04	kW
Widerstand	24,5	$\Omega$
Aufheizgeschwindigkeit	~ 2,0	°C/min
Oberflächentemperatur	~ 115	.C
Doppelsicherheitsthermost	tat	
selbstrückschaltend	85	.C

#### Potentiometer

Meßpunkte: zwischen 1	(schwarz	) und 2 (Mitte)
Position 0	0	kΩ
Position 1	0,5	k $\Omega$
Position 2	1,0	k $\Omega$
Position 3	1,4	k $\Omega$
Position 4	1,8	k $\Omega$
Position 5	2,3	kΩ
Position 6	2,6	k $\Omega$

#### Einfachzulaufventil

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,76	kΩ

#### Regenerierventil

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,13	k $\Omega$

#### Spule für Kombidosierung

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	1,3	k $\Omega$

#### Reedkontakte

Wasserzähler

#### NTC

20 °C	58,1	kΩ
25 °C	47,1	kΩ
30 °C	38,2	$k\Omega$
40 °C	25,4	k $\Omega$
50 °C	17,2	k $\Omega$
60 °C	11,8	kΩ
70 °C	8,3	k $\Omega$
80 °C	6	k $\Omega$
85 °C	4	k $\Omega$

#### Regeneration

Menge	300	cm <sup>3</sup>
Nach Waschzyklen Wasserhärte	1 0-60 0-10,7 0-107	°dh mmol/l °Fh
Salzverbrauch für Regeneration	77	g
Anzahl der Spül- programme mit 2 kg Salz	26	

#### Zubehör

Werden Teile benötigt, die nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt sind, siehe dann im Service Bulletin 4812 728 40084.

#### **Ersatzteilliste**

Model Service No. Version 200 270 46 DWF405S 854540501570 854540501570

Pos. Nr.         12NC Code         Beschreibung           003 0         4812 440 18954         Traverse Quer           004 1         4812 440 18940         Bodenwanne           011 0         4812 505 18369         Fuss lang           022 0         4812 440 19398         Seitenwand links           022 1         4812 440 18953         Distanzstueck Daemmstreifen           024 0         4812 440 18453         Distanzstueck Daemmstreifen           040 1         4812 417 18773         Schamier links           040 1         4812 417 18773         Schamier links           040 2         4812 440 18453         Schamier links           040 4         4812 492 38364         Feder f.Tuer           044 0         4812 494 48591         Bremse Tuer           047 0         4812 404 18949         Bremse Tuer           047 1         4812 401 18397         Bremse Tuer           047 2         4812 404 19478         Sockelblende Service Kit PT           105 0         4812 404 19478         Sockelblende Service Kit PT           106 1         4812 404 19456         Brefestjoung f.GSI-Tuer           107 0         4812 401 1846         Stypschloss kpl. sw           108 0         4812 401 1846         Stypschloss kpl. s	VOI 31011		00-10-1000 1070
004 0         4812 401 18952         Bodenwanne           004 1         4812 401 18402         Halter Bodenwanne           011 0         4812 505 18803         Seitenwand links           022 0         4812 440 19398         Seitenwand rechts           022 1         4812 440 19463         Distanzstueck Daemmstreifen           024 0         4812 440 19463         Schamier links           040 1         4812 417 18773         Schamier links           040 2         4812 417 18773         Schamier links           044 0         4812 492 38362         Feder f.Tuer           044 1         4812 492 38364         Feder f.Taste           047 0         4812 404 48591         Bremsband an Tuerscharnier           047 1         4812 404 48591         Bremsband an Tuerscharnier           047 2         4812 404 18949         Bremsband an Tuerscharnier           103 0         4812 440 19478         Bremsband an Tuerscharnier           105 2         4812 404 48611         Bremsband an Tuerscharnier           105 2         4812 404 48611         Bremsband an Tuerscharnier           105 2         4812 404 18949         Bremsband an Tuerscharnier           105 2         4812 404 18949         Brestigung f.GSI-Tuer           Klagen <th>Pos. Nr.</th> <th>12NC Code</th> <th>Beschreibung</th>	Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
022 2         4812 440 18953         Distanzstueck Daemmstreifen           024 0         4812 440 19463         Schamier links           040 1         4812 417 18774         Schamier links           040 2         4812 417 18773         Schamier links           044 0         4812 492 38364         Feder f. Tuer           047 0         4812 494 48591         Feder f. Taste           047 1         4812 404 48591         Bremsband an Tuerscharnier           047 2         4812 404 68023         Haken           053 0         4819 440 19906         Sockelblende Service Kit PT           105 0         4812 404 48611         Bremsband an Tuerscharnier           105 0         4812 404 18969         Klammer           105 0         4812 404 18961         Klammer           105 0         4812 401 1836         Klammer           100 0         4812 440 18969         Klammer           110 0         4812 417 58373         Klppschloss kpl. sw           130 0         4812 417 58373         Klppschloss kpl. sw           141 0         4812 456 68572         Leiste           192 0         4812 456 8867         Tuerdichtung unten           192 0         4812 458 1831         Korb oben gerade	004 0	4812 440 18952	Bodenwanne
	004 1	4812 401 18402	Halter Bodenwanne
	011 0	4812 505 18369	Fuss lang
044 1         4812 492 38364         Feder f.Taste           047 0         4812 404 48591         Bremse Tuer           047 1         4812 401 18397         Bremsband an Tuerscharnier           047 2         4812 401 48023         Bremsband an Tuerscharnier           053 0         4819 440 19906         Sockelblende Service Kit PT           103 0         4812 404 19478         Befestigung f.GSI-Tuer           105 2         4812 505 68004         Klammer           120 0         4812 440 19456         Leiste           130 0         4812 441 18416         Klammer           130 0         4812 440 18466         Kippschloss kpl. sw           141 0         4812 466 68572         Leiste Moebelabschl.re/li gr           191 0         4812 466 68564         Dichtung Tuer, Rahmen           192 0         4812 458 18273         Korb oben gerade           41 0         4812 458 18324         Korb oben gerade           41 1         4812 458 18324         Korb oben gerade           421 1         4812 458 18913         Korb oben gerade           421 1         4812 458 18913         Korb oben gerade           421 1         4812 458 18914         Korb oben gerade           421 1         4812 458 18915         Korb	022 2	4812 440 18953	Distanzstueck Daemmstreifen
	024 0	4812 440 19463	Rueckwand Blende
	040 1	4812 417 18774	Scharnier links
103 0         4812 440 19478         Tuer aussen verz.           105 0         4812 404 48611         Befestigung f.GSI-Tuer           105 2         4812 505 68004         Klammer           120 0         4812 440 19456         Innentuer ged. KDTL           120 1         4812 440 18969         Leiste           130 0         4812 417 58373         Kippschloss kpl. sw           131 0         4812 401 18416         Haken Verschluss           175 3         4812 466 68572         Leiste Moebelabschl.re/li gr           191 0         4812 466 68564         Dichtung Tuer, Rahmen           192 0         4812 458 18273         Korb oben gerade           241 0         4812 458 18324         Korb oben gerade           241 0         4812 458 18324         Korb oben gerade           241 1         4812 458 18324         Korb oben gerade           241 2         4812 458 18324         Korb oben gerade           241 3         4812 528 88068         Korbrolle Set O-Korb           241 3         4812 528 88075         Korbrolle Set O-Korb           241 9         4812 528 88075         Korb unten kpl. IGNIS           242 1         4812 458 18272         Korb Besteck           261 0         4819 462 38271         Scha	044 1	4812 492 38364	Feder f.Taste
	047 0	4812 404 48591	Bremse Tuer
	047 1	4812 401 18397	Bremsband an Tuerscharnier
130 0         4812 417 58373         Kippschloss kpl. sw           131 0         4812 401 18416         Haken Verschluss           175 3         4812 466 68572         Leiste Moebelabschl.re/li gr           191 0         4812 466 68564         Tuerdichtung unten           192 0         4812 458 18273         Korb oben gerade           241 0         4812 458 18273         Korb oben gerade           241 1         4812 458 18324         Korb oben gerade           241 2         4812 458 18324         Halter Tassen rechts WS           241 3         4812 528 88068         Korbrolle Set O-Korb verstellb.           241 8         4812 456 68553         Distanzstueck Set O-Korb           241 9         4812 528 88069         Korbrolle m. Halter O-Korb           242 0         4812 458 18219         Korbrolle U-Korb           242 1         4812 528 88069         Korbrolle U-Korb           242 1         4812 458 18272         Korb Besteck           261 0         4819 462 38271         Korb Besteck           261 1         4819 404 48819         Kappe Teleskopsch. hinten           263 1         4812 520 48001         Kugel Niro 8 DU           301 0         4812 453 70843         Schatterleiste mont. SIL           303 1	103 0	4812 440 19478	Tuer aussen verz.
	105 0	4812 404 48611	Befestigung f.GSI-Tuer
	105 2	4812 505 68004	Klammer
241 0 4812 458 18273 Korb oben gerade 241 0 4812 458 18913 Korb oben gerade 241 1 4812 458 18324 Halter Tassen rechts WS 241 3 4812 528 88068 Korbrolle Set O-Korb verstellb.  241 8 4812 466 68553 Distanzstueck Set O-Korb 241 9 4812 528 88075 Korbrolle m. Halter O-Korb 242 0 4812 458 18919 Korb unten kpl. IGNIS 242 1 4812 528 88069 Korbrolle U-Korb 242 4 4812 466 48059 Anschlag Sperre mech.  243 0 4812 458 18272 Korb Besteck 261 0 4819 462 38271 Schiene Teleskop, innen 261 1 4819 404 48819 Kappe Teleskopsch. hinten 261 2 4812 462 78995 Kappe Teleskopsch. vorne 263 0 4819 520 18013 Kugel Niro 8 DU 301 0 4812 453 70843 Schalterleiste mont. SIL 303 1 4812 460 38097 Handgriff SIL rund 305 1 4819 502 18241 Schraube Kunststoff 305 2 4819 505 18191 Mutter  305 6 4812 440 19466 Leiste Flat panel SIL-MET. 307 308 4812 410 28557 Stoessel f. Tasten 308 4812 381 28029 Linse gruen  400 0 4812 361 58126 Motor kpl.+UP 220-240V/50Hz 405 0 4819 515 28158 Hotor was prochable to pichtung 405 3 4812 462 78999 Verschlusskappe UP 3.Spruehebene	130 0	4812 417 58373	Kippschloss kpl. sw
	131 0	4812 401 18416	Haken Verschluss
	175 3	4812 466 68572	Leiste Moebelabschl.re/li gr
241 9 4812 528 88075 Korbrolle m. Halter O-Korb 242 0 4812 458 18919 Korb unten kpl. IGNIS 242 1 4812 528 88069 Korbrolle U-Korb 242 4 4812 466 48059 Anschlag Sperre mech.  243 0 4812 458 18272 Korb Besteck 261 0 4819 462 38271 Schiene Teleskop, innen 261 1 4819 404 48819 Kappe Teleskopsch. hinten 261 2 4812 462 78995 Kugel Niro 8 DU 263 0 4819 520 18013 Kugel Niro 8 DU 301 0 4812 453 70843 Schalterleiste mont. SIL 303 1 4812 460 38097 Handgriff SIL rund 305 1 4819 502 18241 Schraube Kunststoff 305 2 4819 505 18191 Mutter  305 6 4812 440 19466 Leiste Flat panel SIL-MET. 331 0 4812 413 59036 Knopf Programm kpl. SW 332 3 4812 410 28557 Drucktaste Kappe SW 332 4 4812 278 88014 Stoessel f.Tasten 350 2 4812 381 28029 Linse gruen  400 0 4812 361 58126 Motor kpl.+UP 220-240V/50Hz 405 0 4819 515 28158 Urwaelzumpe kpl.o.Motor Dichtung 405 3 4812 462 78999 Verschlusskappe UP 3.Spruehebene	241 0	4812 458 18273	Korb oben gerade
	241 0	4812 458 18913	Korb oben gerade
	241 1	4812 458 18324	Halter Tassen rechts WS
261 0 4819 462 38271 Schiene Teleskop, innen 261 1 4819 404 48819 Kappe Teleskopsch. hinten 261 2 4812 462 78995 Kappe Teleskopsch. vorne 263 0 4819 520 18013 Kugel Niro 8 DU 263 1 4812 520 48001 Kugel Niro 8 DU 301 0 4812 453 70843 Schalterleiste mont. SIL 303 1 4812 460 38097 Handgriff SIL rund 305 1 4819 502 18241 Schraube Kunststoff 305 2 4819 505 18191 Mutter  305 6 4812 440 19466 Leiste Flat panel SIL-MET. 331 0 4812 413 59036 Knopf Programm kpl. SW 332 3 4812 410 28557 Drucktaste Kappe SW 332 4 4812 278 88014 Stoessel f.Tasten 350 2 4812 381 28029 Linse gruen  400 0 4812 361 58126 Motor kpl.+UP 220-240V/50Hz 405 0 4819 515 28158 Urwaelzpumpe kpl.o.Motor 405 1 4819 515 28158 Uverschlusskappe UP 3.Spruehebene	241 9	4812 528 88075	Korbrolle m.Halter O-Korb
	242 0	4812 458 18919	Korb unten kpl. IGNIS
	242 1	4812 528 88069	Korbrolle U-Korb
301 0 4812 453 70843 Schalterleiste mont. SIL 303 1 4812 460 38097 Handgriff SIL rund 305 1 4819 502 18241 Schraube Kunststoff 305 2 4819 505 18191 Mutter  305 6 4812 440 19466 Leiste Flat panel SIL-MET. 331 0 4812 413 59036 Knopf Programm kpl. SW 332 3 4812 410 28557 Drucktaste Kappe SW 332 4 4812 278 88014 Stoessel f. Tasten 350 2 4812 381 28029 Linse gruen  400 0 4812 361 58126 Motor kpl. + UP 220-240V/50Hz 405 0 4812 360 18371 Umwaelzpumpe kpl.o. Motor 405 1 4819 515 28158 Uchtung 405 3 4812 462 78999 Verschlusskappe UP 3. Spruehebene	261 0	4819 462 38271	Schiene Teleskop, innen
	261 1	4819 404 48819	Kappe Teleskopsch. hinten
	261 2	4812 462 78995	Kappe Teleskopsch. vorne
331 0 4812 413 59036 Knopf Programm kpl. SW 332 3 4812 410 28557 Drucktaste Kappe SW 332 4 4812 278 88014 Stoessel f. Tasten 350 2 4812 381 28029 Linse gruen  400 0 4812 361 58126 Motor kpl. + UP 220-240V/50Hz 405 0 4812 360 18371 Umwaelzpumpe kpl.o. Motor 405 1 4819 515 28158 Dichtung 405 3 4812 462 78999 Verschlusskappe UP 3. Spruehebene	301 0	4812 453 70843	Schalterleiste mont. SIL
	303 1	4812 460 38097	Handgriff SIL rund
	305 1	4819 502 18241	Schraube Kunststoff
405 0       4812 360 18371       Umwaelzpumpe kpl.o.Motor         405 1       4819 515 28158       Dichtung         405 3       4812 462 78999       Verschlusskappe UP 3.Spruehebene	331 0	4812 413 59036	Knopf Programm kpl. SW
	332 3	4812 410 28557	Drucktaste Kappe SW
	332 4	4812 278 88014	Stoessel f.Tasten
	405 0	4812 360 18371	Umwaelzpumpe kpl.o.Motor
	405 1	4819 515 28158	Dichtung
	405 3	4812 462 78999	Verschlusskappe UP 3.Spruehebene

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
421 0	4812 121 18161	Entstoerfilter
430 0	4812 360 18357	Laugenpumpe kpl.
430 1	4812 466 68506	Wellendichtring KDTL
450 0	4812 259 28684	Heizelement 2100W
480 0	4812 321 28386	Kabelbaum Set (WP/IG)
480 1	4812 321 28371	Kabel WI-CB
480 3	4812 401 18418	Schutz f.Verdrahtung
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
521 0	4812 214 78393	Steuerung (CB)
575 0	4812 281 28361	Regeneriervent. KDTL
583 0	4812 271 28407	Schalter Membran
620 0	4812 218 38044	Eingabe Electr. (UB)
623 0	4812 271 38356	Mikroschalter Schwimmer KDTL
633 0	4812 271 38355	Mikroschalter Tuer KDTL
680 0	4812 418 68155	Kombidosierung m.KSM (WP)
680 1	4812 466 68495	Dichtung Kombidosierung
681 1	4812 466 68497	Dichtung Deckel KSM
681 2	4812 440 18975	Klappe Kombidosierung
682 0	4812 466 68496	Dichtung Deckel RMG
691 0	4812 282 68012	Fuehler NTC
700 0	4812 530 28804	Zulaufschlauch 2 Ventile 4,2m
700 0	4812 530 28848	Zulaufschlauch 2 Ventile 2m
700 1	4812 480 48019	Sieb
700 2	4812 520 58002	Dichtung KDTL
700 3	4812 462 78307	Reduzierstueck
701 1	4812 310 18153	Schlauchsich. Set KDTL
710 0	4812 418 68149	Monoblock kpl.mech.Anz.
710 2	4819 310 38536	Gewindering
710 3	4819 466 69562	Dichtung KDTL
714 0	4812 462 79643	Verschlusskappe mech.Anzeige
714 2	4812 440 18963	Gehaeuse Rueckschlagkappe
716 0	4812 418 68147	Regenerierdos. m.WE
716 1	4812 466 68475	Dichtung Regenerierdos.
716 2	4812 462 78994	Abdeckung Regenerierdos.
721 1	4812 360 68061	Sprueharm unten kpl. 2-armig
721 2	4812 466 68491	Dichtung 25x2,3B
721 3	4812 466 68558	Dichtung 30x3,0
721 4	4812 440 19455	Flansch Anschluss
722 0	4812 360 68044	Sprueharm oben kpl.
722 2	4812 360 68056	Nabe Sprueharm ob./ger.kpl.
726 0	4812 530 28786	Rohr Zufuhr 2.Spruehebene
726 2	4812 505 18358	Mutter
726 3	4812 466 68512	Dichtung f.Andockflansch
726 4	4812 462 79633	Zentrierung f.Andocksystem
743 1	4812 530 28102	Zulaufschlauch 9x1,5x250
751 0	4812 418 18205	Ablaufschacht
751 1	4819 310 39826	Wasserfuehrung Service Kit
755 0	4812 530 28849	Kruemmer
755 2	4812 530 48148	Auffangschale
761 0 761 2 762 0	4812 360 58099 4812 480 58082 4812 418 18204 4812 480 58084 4812 480 58083	Schwimmer Sieb fein Niro Abdeckung Sieb Mikrofilter Sieb grob


## **Ersatzteilliste**

Model	
Service No.	
Version	


200 270 46 DWF405S 854540501570 854540501570

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
781 0	4812 530 28737	Ablaufschlauch
781 1	4819 530 28286	Schlauchmuffe
781 2	4819 492 68405	Klammer Rueckschlagventil
781 3	4812 281 28364	Klappe Rueckschlag KDTL
783 5	4812 530 78028	Verteiler Sieb o.ZW
783 6 791 0 791 2 791 4 791 5	4812 530 28796 4812 532 68067 4812 530 58093 4812 466 68503 4812 466 68504	Schlauch 10x3x180+10 Dichtung Schacht Dichtung Dichtung Dichtung
794 1	4819 530 58032	Dichtung 20x2,5
900 1	4812 310 28021	Befestigung Set (BI) n.gz.
901 0	4822 401 10492	Schlauchschelle 14-24 mm
901 1	4812 401 18424	Schelle 050,0
901 2	4812 401 18157	Schelle 32-50/9 C61
901 5	4812 401 48573	Schelle 028,6
901 7	4812 401 18427	Schelle 031,6
901 8	4812 401 18075	Schelle 20-32/9 mm
902 1	4812 466 78015	Befestigung f.Einbauger.
902 2	4812 404 78241	Halter Fixierteil Fuss
904 0	4812 462 78998	Verschlusskappe
904 1	4812 462 78996	Verschlusskappe 3.Spruehebene
904 2	4812 462 79657	Abdeckung SW 3,5x5
904 4	4812 462 79659	Verschlusskappe
910 1	4812 502 18394	Schraube 3,5x14-H
910 2	4812 502 18363	Schraube 4,0x12-H
910 3	4812 502 18389	Schraube Kunststoff NIRO A2
910 4	4812 502 18385	Schraube M3,5x8-T15M
910 5	4812 502 18393	Schraube 3,5x9-1 Tx15
910 7	4812 502 18397	Schraube INOX A2 M 5X12
910 9	4812 401 18425	Schraube 2,5x18-H
964 1	4812 466 68573	Dichtung Gehaeuse oben gr
993 1	4812 466 78388	Folie Wrasenschutz
993 2	4812 404 48609	Steckschluessel Fussverstg.
993 5	4822 532 80216	Fuelltrichter Salz


#### **Explosionszeichnung**



#### **Explosionszeichnung**



#### Stromlaufplan



## Schließschema

keine Programmfunktion	Komponente Programmtafel	
Kontakt oder Triac geschlossen  Munu. Wassermenge Thermostop bis Temperatur Abpumpen bis Wasserindikator auf leer	Sensor Intensiv Programm Sensor Öko Normal Programm Intensiv Programm T0°C Hybrid Programm 65°C Normal Programm 65°C Universal Programm 50°C WP BIO Programm 50°C WP BIO-ECO Programm 50°C WF BIO-ECO Programm 50°C WF BIO-ECO Programm 60°C WF Colored Programm 60°C WF 60°C	Programmablauf LED
	MM WV2 BK WV2 BEZ REE2 SPM ZW ZW ZW	Ü
spülen - abpumpen füllen - spülen spülen - spülen spülen - abpumpen füllen - spülen spülen - heizen spülen - dos. Klarspüler + heizen spülen - heizen spülen - dos. Klarspüler + heizen spülen - dos. Klarspüler + heizen spülen - heizen	1	PS1 or PS2 8 9 9 11 12 12 13 14 12 15 16 17 18 19 19 12 13 12 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
trocknen füllen + abpumpen (1 Lit.) pause füllen + abpumpen (1 Lit.) pause füllen + abpumpen (1 Lit.) pause abpumpen füllen - spülen pause - dosieren Reiniger spülen - heizen regenerieren - abpumpen trocknen - regenerieren - abpump Ende		Nur für Sensor Programm d: Entleeren abhängig vom Schmutz im Wasser f: Wasserzulauf nur wenn vorher entleert wurde

#### <u>Testprozedur für Service-Testprogramm der Dolphin Geschirrspüler Range 2000</u> <u>Geräte ohne Programmablauf und ohne 7 Segmentanzeige</u>

Schalte Gerät ein. Wenn kein Fehler angezeigt wird, dann:

- Starte passives Testprogramm
   Wenn ein Fehler angezeigt wird, öffne den Sockel und ziehe die Steuerung (CB) nach vorne.
- Überprüfe das als defekt angezeigte Bauteil.
   Ziehe den Stecker des Bauteils von der Steuerung (CB) und messe das Bauteil selbst, sowie die Zuleitungskabel zum Bauteil mit einem Ohmmeter durch.
- 3. Überprüfe die Steuerung (CB).
- 4. Nur wenn keine Reaktion bei drücken der Programmtasten oder einstellen verschiedener Programme erfolgt, überprüfe die Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB) mit Hilfe der Service Testpunkte.
- 5. Am Ende der Reparatur Gerät einschalten und Fehler löschen. Danach starte das Testprogramm erneut, um sicher zu sein, daß der Fehler beseitigt ist.

Weitere Details: siehe folgende Seiten

#### Achtung:

Kurzschlußgefahr! Kurzschlüsse können die Steuerung (CB) zerstören.

Klemmen des Meßgerätes erst an die Testpunkte setzen, wenn das Gerät vom Netz getrennt ist.

Wenn die Elektronik feucht ist, das Gerät nicht einschalten.

Zum Prüfen des Gerätes, dieses wieder an das Netz anschließen.

Während des Programmes auftretende Fehler werden erkannt, signalisiert und abgespeichert. Alle Fehler werden sofort nach Einschalten des Gerätes wiedererkannt und durch die blinkende Start-LED angezeigt. Ein Löschen der abgespeicherten Fehler ist nur durch drücken der Starttaste länger als 3 Sek. möglich.

Die Fehler, **F1** (NTC defekt), **F2** (Wasser in Bodenwanne) und **F9** (ständiger Wasserzulauf), können nicht gelöscht werden.

Deshalb müssen diese Fehler vor dem Start des aktiven Testprogramms repariert werden, denn sonst läuft das aktive Testprogramm nicht ab.

Die elektrischen Komponenten werden über einen Triac mit Spannung versorgt. Wenn die Spannungsversorgung eines Bauteils gemessen werden soll, darf dies nur parallel zum angeschlossenen Bauteil gemacht werden. Wenn an einem abgezogenen Stecker die anliegende Spannung gemessen wird, kann diese infolge des fehlenden Bauteilewiderstandes sich verringern, und zu einem falschen Ergebnis führen.

Nachdem ein Programm gestartet ist, ist dieses automatisch verriegelt. Das heißt weder durch Einstellen eines anderen Programmes, noch durch Ausschalten noch durch ausstecken des Gerätes kann das zuerst gewählte Programm gewechselt werden.

Programmwechsel ist nur durch erneutes Drücken des Startknopfes länger als 3 Sekunden möglich. Danach muß erneut ein Programm gewählt und gestartet werden.

Achtung: Wenn bei einer ausgelieferten Service Steuerung (CB) das Service Testprogramm zum ersten mal gestartet wird, läuft das Testprogramm ohne Rückspülen ab! Gefahr der Überfüllung des Gerätes, wenn das Gerät nicht leer ist. Erst beim zweiten Starten des Testprogrammes wird das Rückspülen wie üblich ausgeführt.

#### Fehleranzeigen und mögliche Ursachen

#### F0 Sensor Fehler

Keine Anzeige für Kunden. Programme laufen trotz Fehler zu Ende. Anzeige nur im aktiven Testprogramm nach 10 – 30 Sekunden. Aktives Testprogramm läuft trotz Fehler zu Ende. Im Fehlerfall werden, innerhalb des Sensorprogramms, immer die höchsten Verbräuche (bestes Spülergebniss) gewählt

- Kein oder fehlerhaftes Ausgangssignal vom Sensor
- Unlogisches oder unrealistisches Meßergebniss

#### Ursache:

- Sensorelektronik defekt
- Optoelektronische Elemente im Sensor fehlerhaft

Whirlpool Europe Customer Service

- Gehäuse stark verschmutzt
- Steckverbindung zwischen Sensor und Steuerung (CB) unterbrochen

Achtung: Fehleranzeige wird nicht abgespeichert.

#### F1 NTC Fehler

Temperatur ist außerhalb des erfassbaren Bereichs (-3°C bis +85°C)

- Temperatur innen höher als +85°C
- NTC defekt (Kurzschluß oder Unterbrechung)
- -Temperatur niedriger als -3°C (Eisenbahntransport im Winter)

Bei Temperaturen kleiner als -3 Grad in das Gerät zum anwärmen vor dem Start eine Tasse warmes Wasser einfüllen.

#### F2 Undichtheit

- Wasser ist in der Bodenwanne.
- Schwimmschalter LS6 schaltet WV1 ab. Elektronik schaltet DPM an, bis WI Gerät leer signalisiert.

#### F3. Heizungsfehler

Anzeige erscheint erst nach ca. 25 Min. (1. Abfrage nach 5 Min., danach werden 2 weitere Abfragen gemacht, bevor der Fehler angezeigt wird)

- Heizgeschwindigkeit < 1,5°C in 10 min.
- Heizung HEW defekt
- Heizrelais RE2 auf der Steuerung (CB) defekt
- NTC- Widerstandsschwankungen
- Wasserindikator WI defekt (bleibt im nichtgeschalteten Zustand) SPM läuft nicht

#### F4. Abpumpfehler

DPM startet und nach 4 Minuten hat WI noch nicht zurückgeschaltet.

- DPM defekt
- Ablaufschlauch blockiert (Anschluß an Siphon, Siphon blockiert)
- Steuerung (CB) defekt
- Wasserindikator WI defekt (steht in geschaltetem Zustand)
- F6. Wasserhahn geschlossen (wird erst nach Start des aktiven Testprogramms angezeigt) Zulaufventil WV1 angesteuert aber Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet keine Impulse (< 10 Imp. in 10 sek.) und WI steht auf leer.
  - Wasserhahn geschlossen
  - Wasserzulauf blockiert
  - Wasserzulaufventil WV1 defekt
  - Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt(wechselt nach kurzer Zeit auf F 7)
  - Zulaufschlauch blockiert

#### F7. Flowmeter Fehler (Wasserzähler Fehler)

Zulaufventil WV1 ist angesteuert und WI ist geschaltet.

- Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet weniger als 10 Impulse in 10 Sekunden
- Wasserhahn wird während des Zulaufes geschlossen
- Zulaufventil WV1 geht während des Zulaufes defekt
- Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt

#### F8. Wasserstandsfehler

Fehler wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe SPM in Betrieb ist, und der Wasserindikator WI mehr als 20 mal in 2 Min. zurückschaltet.

- WI defekt (sollte nach ca. 1 Ltr. schalten)
- Siebe verschmutzt
- Schaum in der Spülflotte
- Eine Schüssel hat sich gedreht und ist mit Spülwasser gefüllt
- Kein stabiler Umwälzpumpendruck

#### F9. Dauernder Wasserzulauf

Zulaufventil WV1 ist nicht von Elektronik angesteuert, Wasserindikator WI zeigt Wasser im Behälter, und Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet mehr als 10 Imp. in 10 sek. zur Elektronik.

- Zulaufventil WV1 mechanisch nicht geschlossen
- Triac auf Steuerung (CB) ständig angesteuert (Kurzschluß)

Reaktion: 30 Sekunden abpumpen, 20 Sekunden Pause.

Für die Fehler Salzmangel, Klarspülermangel, Zonenwaschventil, siehe aktives Testprogramm.

# Fehleranzeigen Whirlpool Ignis Laden Range 2000 ohne Programmablauf und ohne 7 Segmentanzeige

Aların / Fehler	Fehlercode, der DIREKT bei Auftritt des Fehlers über die Start-LED dem Kunden angezeigt wird
F0 Sensorfehler	Anzeige nur im aktiven Testprogramm  START  10 x blinken 1s Pause 10 x blinken
F1 NTC-Fehler	START
F2 Undichtheit	START
F3 Heizungsfehler	start
F4 Abpumpfehler	start
F6 Wasserhahn zu (Alarmmeldung)	start 禁 6 x blinken 1s Pause 6 x blinken
F7 Flow Meter Fehler	START
F8 Wasserstandfehler	START
F9 Dauernder Wasserzulauf	START  \$\frac{\pi}{\pi}\$  9 x blinken 1s Pause 9 x blinken

## **\***

**LED** blinkt

- SUA DEL
- die Fehleranzeige "Rotor blockiert (F5)" ist bei der Geräteversion nicht vorhanden
- die Anzeige des Sensor Fehlers erfolgt ausschließlich im aktiven Testprogramm, d.h. für den Kunden nicht sichtbar

#### Achtung:

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten läßt (Starttaste blinkt nicht),dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst läßt sich das passive und aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Ein vorhandener Fehler wird sofort nach einschalten des Gerätes angezeigt

#### Startprozedur


#### Starte Passives Testprogramm wenn kein Fehler angezeigt wird

Wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es normal ab.

- 1. Gerät ausschalten
- 2. Drücke Start Knopf und halte ihn gedrückt
- 3. Wähle Programmplatz 1 (1. Programm, nach rechts drehen).
- 4. Lasse Start Knopf los, wenn Start-LED blinkt
- Teste alle LEDs durch betätigen der Tasten und des Programmknopfes. Zuletzt stelle den Programmknopf auf Programmplatz 1.
- Starte aktives Testprogramm durch erneutes drücken der Starttaste
- 7. Fehler wird angezeigt
- 8. Repariere Fehler
- 9. Lösche gespeicherten Fehler durch drücken der Starttaste länger als 3 sek.
- 10. Starte aktives Testprogramm erneut, um zu prüfen, ob der Fehler wirklich behoben ist.

Aktives Testprogramm beginnt (siehe nächste Seite)





Anmerkungen

Das aktive Testprogramm läuft bis zur Fehlerposition und stoppt mit Fehleranzeige, oder wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es bis zum Ende durch.

Um das Testprogramm zu verlassen, drücke den Start Knopf länger als 3 Sekunden. Salzmangel und Klarspülermangel werden nur angezeigt, das Gerät stoppt nicht.

Die Funktion des Zonenwaschventils kann nur optisch geprüft werden. Ein Defekt führt zu instabiler Umwälzpumpe.

Das Erreichen der Fehlerposition wird angezeigt durch blinken der Start LED (siehe Seite "Fehleranzeige).

Achtung:

PS4

an

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten läßt (Starttaste blinkt nicht),dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst läßt sich das aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Anmerkung:

**ZW an:** Zonenwaschventil eingeschaltet=kein Wasser kommt zum oberen Sprüharm.

**ZW** aus: Zonenwaschventil ausgeschaltet= Wasser kommt zum oberen Sprüharm.

#### Testpunkte auf der Steuerung (CB)

Mit diesen Testpunkten kann die Funktion der Tasten und des Programmwahlschalters geprüft werden. Die Testpunkte sind im Service Fenster der Steuerung (CB).

Zum Test werden ein Voltmeter mit einem hochohmigen Eingang, sowie feine Drahtklemmen und entsprechende Kabel benötigt.

Achtung: Bevor die Klammern auf die Testpunkte gesetzt werden, unbedingt Gerät ausschalten. Kurzschlußgefahr!

Testpunkte:


T0: gemeinsam

T2: Analoganzeige

T1: Analoganzeige

T3: Digitales Signal

#### Service Fenster



#### Test: T0 zu T1

Verbindung zwischen der Steuerung (CB) und Anzeigeelektronik (DB) über Eingabeelektronik (UB) geschleift

gedrückte Taste	Spannung	von	nach
keine gedrückt	ca 5,24 V DC	Steuerung (CB)	Anzeigeelektronik (DB)
ZW (1 oder 2 LED)	ca 3,43 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)
Delay (Zeitverzögerung)	ca 2,88 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)
ZW + Delay start	ca 2,88 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)

#### Test: T0 zu T2

Verbindung zwischen Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB)

	Spannung	von	nach
Programmplatz (Raststellung) 1	ca 1,32 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 2	ca 1,75 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 3	ca 2,20 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 4	ca 2,90 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 5	ca 3,36 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 6	ca 3,80 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 7	ca 4,27 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
START Taste	ca 0,00 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)

#### Test: T0 zu T3:

Verbindung zwischen Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB). Test der "Start" Funktion. Wähle ein beliebiges Programm.

vor Start (Start LED aus)	- 5,24 V DC
nach Start (Start LED an)	- 3,87 V DC

Die Genauigkeit der Messungen hängt von dem verwendeten Meßinstrument ab

# SERVICE Whirlpool Europe Customer Services

800 270 48





# **Service Manual**

Geschirrspüler integrierbar 800 270 48 DWF 405 W

# Modell Version

800 270 48 8545 405 01550	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4 - 5
Explosionszeichnung	6 - 7
Stromlaufplan	8
Schließschema	9
Text/Legende	10 - 16
Familie	Global A4

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 30.03.2001 (Mod. 01) Document-No.: 4812 718 16005

#### **Technische Daten**

#### Abmessungen

Höhe	82,0-87,0	cm
Breite	59,7	cm
Tiefe	55,5	cm
Gewicht	52,7	kg

#### Holztüre

Dicke min.	16	mm
Dicke max.	20	mm
Breite min.	592	mm
Breite max.	595	mm
Höhe min.	515	mm
Höhe max.	600	mm
Gewicht max.	5,5	kg
Einschwenkbereich max.	92	mm

#### Elektronik

Service Elektronik Serien Elektronik	siehe Ersatzteilliste
UB	4619 724 21071
CB	424511
Dataset	424502

#### Programmablauf

Programme	siehe Schließschema
Programmfolge	1b - 4b - 5b - 6c

#### **Daten Energie Label**

Energieklasse	С
Waschperformance	С
Trockenperformance	D
Referenzprogramm	4b

#### Programminformation

Startanzeige

#### Volumen (Normalprogramm)

Wasser	Inhalt	Höhe
Regenerieren	0,31	15 mm
Rückspülen 3x	1,01	68 mm
Vorspülen	4,81	122 mm
Hauptspülen	4,5	121 mm
Zwischenspülen 1	4,01	120 mm
Zwischenspülen 2	4,01	120 mm
Klarspülen	4,0 I	120 mm
Sicherheitsniveau	8,51	141 mm

#### Messung

Grobfilter entnehmen, stattdessen Meterstab einstellen, Wasserhöhe ablesen!

#### Reiniger max.

Vorwäsche	10	cm <sup>3</sup>
Hauptwäsche	45	cm <sup>3</sup>
Klarspüler max.	125	cm <sup>3</sup>
6 Stellungen	1 - 6	ml

#### Wasserenthärter

Salzbehälter	2	kg
Harzbehälter	900	cm <sup>3</sup>
Regenerierdosierung	300	cm <sup>3</sup>

#### Wasserdruck

Zulaufdruck	0,3 - 10	bar
Umwälzpumpendruck	0,4	bar

#### Drehzahlen

Umwälzpumpe Motor	2800	UPM
Laugenpumpe Motor	3000	UPM
Sprüharm unten	20 - 40	UPM
Sprüharm oben	25 - 35	UPM

#### Durchfluß

Wasserzähler (bei 0,3 bar		
= Menge 1,1 I/min)	208	lmp/l
Umwäizpumpe	~ 70	l/min
Laugenpumpe	16	I/min
Pumphöhe max.	1,1	m
Zulaufventii	4,5	l/min
Sprüharm unten	~ 33	l/min
Sprüharm oben	~ 27	l/min

#### **Elektrische Daten**

#### **Basiswerte**

Spannung	220/230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,0 - 2,2	kW
Absicherung	10	Α

#### **Technische Daten**

#### Motoren

Spannung	220/230	V
Anschlußwert	160	W
HI	81	$\Omega$
HA	44	$\Omega$
Kondensator	4	μF

#### Laugenpumpenmotor

Spannung	220/240	٧
Anschlußwert	30	W
Widerstand	146	$\Omega$

#### Heizung

#### **Einkreissystem**

Spannung	220/230	V
Anschlußwert	1,87/2,04	kW
Widerstand	24,5	$\Omega$
Aufheizgeschwindigkeit	~ 2,0	°C/min
Oberflächentemperatur	~ 115	.C
Einfachsicherheitsthermos	tat	
selbstrückschaltend		
(Wasserinnentemperatur)	85	.C
Sicherung	206	.C

#### **Potentiometer**

Meßpunkte: zwischen 1	l (schwarz	) und 2 (Mitte)
Position 0	0	k $\Omega$
Position 1	0,5	k $\Omega$
Position 2	1,0	kΩ
Position 3	1,4	k $\Omega$
Position 4	1,8	k $\Omega$
Position 5	2,3	k $\Omega$
Position 6	2,6	k $\Omega$

#### Einfachzulaufventil

Spannung	220/240	٧
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,76	k $\Omega$

#### Regenerierventil

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	3,13	kΩ

#### Spule für Kombidosierung

Spannung	220/240	V
Frequenz	50/60	Hz
Widerstand	1,3	kΩ

#### Reedkontakte

Wasserzähler

#### NTC

20 °C	58,1	kΩ
25 °C	47,1	kΩ
30 °C	38,2	$k\Omega$
40 °C	25,4	$k\Omega$
50 °C	17,2	k $\Omega$
60 °C	11,8	$k\Omega$
70 °C	8,3	$k\Omega$
80 °C	6	$k\Omega$
85 °C	4	k $\Omega$

#### Regeneration

Menge	300	cm³
Nach Waschzyklen Wasserhärte	1 0-60 0-10,7 0-107	idh mmol/l
Salzverbrauch für Regeneration	77	g
Anzahl der Spül- programme mit 2 kg Salz	26	

#### Zubehör

Werden Teile benötigt, die nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt sind, siehe dann im Service Bulletin 4812 728 40084.

## **Ersatzteilliste**

Model Service No. Version 800 270 48 DWF405W 854540501550 854540501550

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
003 0	4812 440 19594	Traverse Quer	420 0	4812 121 18132	Kondonsotor Rotrich A u E
004 0	4812 440 18952	Bodenwanne			Kondensator Betrieb 4 μ F
			421 0	4812 121 18161	Entstoerfilter
004 1	4812 401 18402	Halter Bodenwanne	430 0	4812 360 18357	Laugenpumpe kpl.
011 0	4812 505 18369	Fuss lang	430 1	4812 466 68506	Wellendichtring KDTL
022 0	4812 440 19398	Seitenwand links	450 0	4812 259 28684	Heizelement 2100W
022 1	4812 440 19397	Seitenwand rechts	480 0	4812 321 28386	Kabelbaum Set (WP/IG)
022 2	4812 440 18953	Distanzstueck Daemmstreifen	480 1	4812 321 28371	Kabel WI-CB
024 0	4812 440 19463	Rueckwand Blende	480 3	4812 401 18418	Schutz f.Verdrahtung
040 1	4812 417 18774	Scharnier links	490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
040 2	4812 417 18773	Scharnier rechts	490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
044 0	4812 492 38362	Feder f.Tuer	521 0	4812 214 78393	Steuerung (CB)
044 1	4812 492 38364	Feder f.Taste	575 0	4812 281 28361	Regeneriervent. KDTL
047 0	4812 404 48591	Bremse Tuer	583 0	4812 271 28407	Schalter Membran
047 1	4812 401 18397	Bremsband an Tuerscharnier	620 0	4812 218 38044	Eingabe Electr. (UB)
047 2	4812 404 68023	Haken	623 0	4812 271 38356	Mikroschalter Schwimmer KDTL
•			0200		Will Oscillated Schwilling Role
053 0	4819 440 19906	Sockelblende Service Kit PT	633 0	4812 271 38355	Mikroschalter Tuer KDTL
103 0	4812 440 19478	Tuer aussen verz.	680 0	4812 418 68155	Kombidosierung m.KSM (WP)
105 0	4812 404 48611	Befestigung f.GSI-Tuer	680 1	4812 466 68495	Dichtung Kombidosierung
105 2	4812 505 68004	Klammer	681 1	4812 466 68497	Dichtung Deckel KSM
120 0	4812 440 19456	Innentuer ged. KDTL	681 2	4812 440 18975	Klappe Kombidosierung
120 1	4812 440 18969	Leiste	682 0	4812 466 68496	Dichtung Deckel RMG
130 0	4812 417 58373	Kippschloss kpl. sw	691 0	4812 282 68012	Fuehler NTC
131 0	4812 401 18416	Haken Verschluss	700 0	4812 530 28804	Zulaufschlauch 2 Ventile 4,2m
175 3	4812 466 68572	Leiste Moebelabschl.re/li gr	700 0	4812 530 28848	Zulaufschlauch 2 Ventile 2m
191 0	4812 466 68564	Dichtung Tuer, Rahmen	700 1	4812 480 48019	Sieb
192 0	4812 466 68467	Tuerdichtung unten	700 2	4812 520 58002	Dichtung KDTL
241 0	4812 458 18273	Korb oben gerade	700 2	4812 462 78307	Reduzierstueck
241 0	4812 458 18913	Korb oben gerade	700 3		
241 0	4812 458 18324	Halter Tassen rechts WS	1	4812 310 18153	Schlauchsich. Set KDTL
241 3		Korbrolle Set O-Korb verstellb.	710 0	4812 418 68149	Monoblock kpl.mech.Anz.
2413	4812 528 88068	KOIDIOILE SEL O-KOID VEISLEID.	710 2	4819 310 38536	Gewindering
241 8	4812 466 68553	Distanzstueck Set O-Korb	710 3	4819 466 69562	Dichtung KDTL
241 9	4812 528 88075	Korbrolle m.Halter O-Korb	714 0	4812 462 79643	Verschlusskappe mech.Anzeige
242 0	4812 458 18919	Korb unten kpl. IGNIS	714 2	4812 440 18963	Gehaeuse Rueckschlagkappe
242 1	4812 528 88069	Korbrolle U-Korb	716 0	4812 418 68147	Regenerierdos. m.WE
242 4	4812 466 48059	Anschlag Sperre mech.	716 1	4812 466 68475	Dichtung Regenerierdos.
243 0	4812 458 18272	Korb Besteck	716 2	4812 462 78994	Abdeckung Regenerierdos.
261 0	4819 462 38271	Schiene Teleskop, innen	721 1	4812 360 68061	Sprueharm unten kpl. 2-armig
261 1	4819 404 48819	Kappe Teleskopsch. hinten	721 2	4812 466 68491	Dichtung 25x2,3B
261 2	4812 462 78995	Kappe Teleskopsch. vorne	721 3	4812 466 68558	Dichtung 30x3,0
263 0	4819 520 18013	Kugelkaefig KDTL	721 4	4812 440 19455	Flansch Anschluss
263 1	4812 520 48001	Kugel Niro 8 DU	722 0	AQ12 260 600AA	Sprijoharm oben kal
301 0		Schalterleiste WS	722 0	4812 360 68044	Sprueharm oben kpl.
	4812 453 70142		722 2	4812 360 68056	Nabe Sprueharm ob./ger.kpl.
303 1	4812 460 58328	Handgriff WS rund	726 0	4812 530 28786	Rohr Zufuhr 2.Spruehebene
305 1	4819 502 18241	Schraube Kunststoff	726 2	4812 505 18358	Mutter
305 2	4819 505 18191	Mutter	726 3	4812 466 68512	Dichtung f.Andockflansch
305 3	4812 440 19475	Leiste verstellbar 5mm WS	726 4	4812 462 79633	Zentrierung f.Andocksystem
305 4	4812 440 19349	Leiste verstellbar 10mm WS	743 1	4812 530 28102	Zulaufschlauch 9x1,5x250
322 0	4812 453 70841	Einlage bed. WS	751 0	4812 418 18205	Ablaufschacht
331 0	4812 413 59035	Knopf Programm kpl. WS	751 1	4819 310 39826	Wasserfuehrung Service Kit
332 3	4812 410 28558	Drucktaste Kappe WS	755 0	4812 530 28849	Kruemmer
332 4	4812 278 88014	Stoessel f.Tasten	755 2	4812 530 48148	Auffangschale
400 0	4812 361 58126	Motor kpl.+UP 220-240V/50Hz	756 0	4812 360 58099	Schwimmer
405 0	4812 360 18371	Umwaelzpumpe kpl.o.Motor	761 0	4812 480 58082	Sieb fein Niro
405 1	4819 515 28158	Dichtung	761 2	4812 418 18204	Abdeckung Sieb
405 3	4812 462 78999	Verschlusskappe UP 3.Spruehebene	762 0	4812 480 58084	Mikrofilter
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	İ		


# Ersatzteilliste

Model	
Service	No.
Version	


800 270 48 DWF405W 854540501550 854540501550

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
763 0	4812 480 58083	Sieb grob
781 0	4812 530 28737	Ablaufschlauch
781 1	4819 530 28286	Schlauchmuffe
781 2	4819 492 68405	Klammer Rueckschlagventil
781 3	4812 281 28364	Klappe Rueckschlag KDTL
783 5	4812 530 78028	Verteiler Sieb o.ZW
783 6	4812 530 28796	Schlauch 10x3x180+10
791 0	4812 532 68067	Dichtung Schacht
791 2	4812 530 58093	Dichtung
791 4	4812 466 68503	Dichtung
791 5 794 1 900 1 901 0 901 1	4812 466 68504 4819 530 58032 4812 310 28021 4822 401 10492 4812 401 18424	Dichtung Dichtung 20x2,5 Befestigung Set (BI) n.gz. Schlauchschelle 14-24 mm Schelle 050,0
901 2	4812 401 18157	Schelle 32-50/9 C61
901 5	4812 401 48573	Schelle 028,6
901 7	4812 401 18427	Schelle 031,6
901 8	4812 401 18075	Schelle 20-32/9 mm
902 1	4812 466 78015	Befestigung f.Einbauger.
902 2	4812 404 78241	Halter Fixierteil Fuss
904 0	4812 462 78998	Verschlusskappe
904 1	4812 462 78996	Verschlusskappe 3.Spruehebene
904 2	4812 462 79657	Abdeckung SW 3,5x5
904 4	4812 462 79659	Verschlusskappe
910 1	4812 502 18394	Schraube 3,5x14-H
910 2	4812 502 18363	Schraube 4,0x12-H
910 3	4812 502 18389	Schraube Kunststoff NIRO A2
910 4	4812 502 18385	Schraube M3,5x8-T15M
910 5	4812 502 18393	Schraube 3,5x9-1 Tx15
910 7	4812 502 18397	Schraube INOX A2 M 5X12
910 9	4812 401 18425	Schraube 2,5x18-H
964 1	4812 466 68573	Dichtung Gehaeuse oben gr
993 1	4812 466 78388	Folie Wrasenschutz
993 2	4812 404 48609	Steckschluessel Fussverstg.
993 5	4822 532 80216	Fuelltrichter Salz


# **Explosionszeichnung**



# **Explosionszeichnung**



# Stromlaufplan



# Schließschema

keine Programmfunktion	Ļ		T - T			ompo		T1	11	15.1	ļ	Ļ	,		Pr	ogra	amr	ntaf	el	1 1		
Kontakt oder Triac geschlossen  LLL Wassermenge Thermostop bis Temperatur Abpumpen bis Wasserindikator auf leer		Ventilator Trocknen (Option)	Zonenwaschventil (Option)	Dosiermagnet Reiniger Klarspüler	Umwälzpumpenmotor	Heizungsrelais	Wasserindikator	Laugenpumpe	Regenerierventil	Zulaufventil		bülprogramm kal	25 c 2 c 2 c	BIO-ECO Programm 50°C BK	amm 50°C	BIO Programm ABC BK	ersal Programm	Normal Programm 65°C	Hybrid Programm 65°C	Sensor Öko Normal Programm	Sensor Intensiv Programm	Programmablauf LED
		₹	ZW	DD-DR	SPM	RE2	ĸ	무	WV2	WV1			'40°C ∃a.	7			ļ.			3		_
Startposition abpumpen	┧	_			1					$\perp$	13+30 s	a)	3 호	<b>4</b> €	14	£ +	> ន	8	<u>}</u> }	<sup>3</sup> ∞	9	
füllen + abpumpen (1 Lit.) pause füllen + abpumpen (1 Lit.) pause	2 3 4 5										FM nn R ≥										1	
füllen + abpumpen (1 Lit.) pause abpumpen füllen - spülen spülen - heizen	6 7 8 9				-	-					FM ergehen 10 s				#				40	1	<u> </u>	P63
spülen - nezeri spülen - abpumpen füllen - spülen spülen - dosieren Reiniger spülen - heizen	11 12 13 14				#						min t3+30 s FM_rrrl				8			6 6	S 3	r d f	آ ا	ž F
spülen spülen - heizen spülen spülen - abpumpen	15 16 17 18 19				#						t2 = °C min t2 = °C min t3+30 s		0 <sup>5</sup> 940 4 4		10 2 52 5	20 20	14	14 14			己	
füllen - spülen spülen spülen - abpumpen füllen - spülen spülen	20 21 22 23				1		  - 				FM 12 step 2 step 1 step 2 ste		1		#	10 10	1		3 5 3	1	f	
spülen - abpumpen füllen - spülen spülen - heizen spülen - dos. Klarspüler + heizen spülen - heizen	25 26 27										FM_r.r. 12 = °C	5	5 59/46	55 <b>5</b> 5	55 9	50 50	55	Т	5 55 5 55	T	<b>1</b>	1
spülen - dos. Klarspüler + heizen spülen - heizen spülen abpumpen	30 31 32 33										1,5 min †2 = ℃ min †3+30 s			68 68 1 1				68 68			8 1	23 23 23 23
trocknen - regenerieren trocknen trocknen - abpumpen trocknen trocknen - füllen	34 35 36 37 38										2 min min t3+30 s 1 min 1 s				1	8 8	1	H		<u>+</u>	L   * 	DC3
trocknen - füllen trocknen - abpumpen trocknen - abpumpen trocknen trocknen - abpumpen	39 40 41 42								1		3 s 1 s +30 s 11 min				17	19 19						3 4 4 4
Ende	44	1		1					#		+30 s Ende		<u> </u>								<b>⊉</b> P	54 <b>4</b>
Itrocknen		₹	WZ	PP-98	SPM	RE2	<u>K</u>	용	WV2	WV1	13+30 s	_	L	bei 3	je nach Pı	garantiert	garantiert	bei Warm	Aktiv-Testp	r. Spülen 0	(siehe d )	d: Entleere
trocknen füllen + abpumpen (1 Lit.) pause füllen + abpumpen (1 Lit.) pause	1 2 3 4 5	+									2. Stant des Testprogrammes	Rückspülen erfolgt	Test	bei 3b Trocknen nur 2 Min	je nach Programm 4 bis 6,5 Min.	garantierte Umwälzzeit im Klarspülen:	garantierte Umwälzzeit im Reinigen:	bei Warmwasseranschluß	Serisoneriler werden nur im Aktiv-Testprogramm angezeigt	-12 Min. abh	(siehe d )  Heizung abhängig vom Schmutz im Wasser	d: Entleeren abhängig vom Schmutz im Wasser
füllen + abpumpen (1 Lit.) pause abpumpen füllen - spülen	6 7 8 9						1				10 s FM	erfolgt	Testprogramm Service	nur 2 Min.	bis 6,5 Min.	ots 25 min. ott im Klarsp	it im Reinig	hluß	iezeigt	angig vom Sc	n Schmutz in	om Schmutz
pause - dosieren Reiniger spülen - heizen regenerieren regenerieren - abpumpen trocknen - regenerieren - abpump	10 11 12 13 14				1						3 S 65 °C 30 s t3 30 s		Service			ülen:	en:			Spülen 0 -12 Min, abhängig vom Schmutz im Wasser	) Wasser	m Wasser
Ende	15					$\pm$					Ende		<u></u>							asser		

# <u>Testprozedur für Service-Testprogramm der Dolphin Geschirrspüler Range 2000</u> <u>Geräte ohne Programmablauf und ohne 7 Segmentanzeige</u>

Schalte Gerät ein. Wenn kein Fehler angezeigt wird, dann:

- Starte passives Testprogramm
   Wenn ein Fehler angezeigt wird, öffne den Sockel und ziehe die Steuerung (CB) nach vorne.
- Überprüfe das als defekt angezeigte Bauteil.
   Ziehe den Stecker des Bauteils von der Steuerung (CB) und messe das Bauteil selbst, sowie die Zuleitungskabel zum Bauteil mit einem Ohmmeter durch.
- 3. Überprüfe die Steuerung (CB).
- 4. Nur wenn keine Reaktion bei drücken der Programmtasten oder einstellen verschiedener Programme erfolgt, überprüfe die Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB) mit Hilfe der Service Testpunkte.
- 5. Am Ende der Reparatur Gerät einschalten und Fehler löschen. Danach starte das Testprogramm erneut, um sicher zu sein, daß der Fehler beseitigt ist.

Weitere Details: siehe folgende Seiten

# Achtung:

Kurzschlußgefahr! Kurzschlüsse können die Steuerung (CB) zerstören.

Klemmen des Meßgerätes erst an die Testpunkte setzen, wenn das Gerät vom Netz getrennt ist. Wenn die Elektronik feucht ist, das Gerät nicht einschalten.

Zum Prüfen des Gerätes, dieses wieder an das Netz anschließen.

Während des Programmes auftretende Fehler werden erkannt, signalisiert und abgespeichert.

Alle Fehler werden sofort nach Einschalten des Gerätes wiedererkannt und durch die blinkende Start-LED angezeigt. Ein Löschen der abgespeicherten Fehler ist nur durch drücken der Starttaste länger als 3 Sek. möglich.

Die Fehler, **F1** (NTC defekt), **F2** (Wasser in Bodenwanne) und **F9** (ständiger Wasserzulauf), können nicht gelöscht werden.

Deshalb müssen diese Fehler vor dem Start des aktiven Testprogramms repariert werden, denn sonst läuft das aktive Testprogramm nicht ab.

Die elektrischen Komponenten werden über einen Triac mit Spannung versorgt. Wenn die Spannungsversorgung eines Bauteils gemessen werden soll, darf dies nur parallel zum angeschlossenen Bauteil gemacht werden. Wenn an einem abgezogenen Stecker die anliegende Spannung gemessen wird, kann diese infolge des fehlenden Bauteilewiderstandes sich verringern, und zu einem falschen Ergebnis führen.

Nachdem ein Programm gestartet ist, ist dieses automatisch verriegelt. Das heißt weder durch Einstellen eines anderen Programmes, noch durch Ausschalten noch durch ausstecken des Gerätes kann das zuerst gewählte Programm gewechselt werden.

Programmwechsel ist nur durch erneutes Drücken des Startknopfes länger als 3 Sekunden möglich. Danach muß erneut ein Programm gewählt und gestartet werden.

Achtung: Wenn bei einer ausgelieferten Service Steuerung (CB) das Service Testprogramm zum ersten mal gestartet wird, läuft das Testprogramm ohne Rückspülen ab! Gefahr der Überfüllung des Gerätes, wenn das Gerät nicht leer ist. Erst beim zweiten Starten des Testprogrammes wird das Rückspülen wie üblich ausgeführt.

# Fehleranzeigen und mögliche Ursachen

#### F0 Sensor Fehler

Keine Anzeige für Kunden. Programme laufen trotz Fehler zu Ende. Anzeige nur im aktiven Testprogramm nach 10 – 30 Sekunden, Aktives Testprogramm läuft trotz Fehler zu Ende. Im Fehlerfall werden, innerhalb des Sensorprogramms, immer die höchsten Verbräuche (bestes Spülergebniss) gewählt

- Kein oder fehlerhaftes Ausgangssignal vom Sensor
- Unlogisches oder unrealistisches Meßergebniss

#### Ursache:

- Sensorelektronik defekt
- Optoelektronische Elemente im Sensor fehlerhaft

Whirlpool Europe

**Customer Service** 

- Gehäuse stark verschmutzt
- Steckverbindung zwischen Sensor und Steuerung (CB) unterbrochen

Achtung: Fehleranzeige wird nicht abgespeichert.

#### F1 NTC Fehler

Temperatur ist außerhalb des erfassbaren Bereichs (-3°C bis +85°C)

- Temperatur innen höher als +85°C
- NTC defekt (Kurzschluß oder Unterbrechung)
- -Temperatur niedriger als -3°C (Eisenbahntransport im Winter)

Bei Temperaturen kleiner als -3 Grad in das Gerät zum anwärmen vor dem Start eine Tasse warmes Wasser einfüllen.

#### F2 Undichtheit

- Wasser ist in der Bodenwanne.
- Schwimmschalter LS6 schaltet WV1 ab. Elektronik schaltet DPM an, bis WI Gerät leer signalisiert.

#### F3. Heizungsfehler

Anzeige erscheint erst nach ca. 25 Min. (1. Abfrage nach 5 Min., danach werden 2 weitere Abfragen gemacht, bevor der Fehler angezeigt wird)

- Heizgeschwindigkeit < 1,5°C in 10 min.
- Heizung HEW defekt
- Heizrelais RE2 auf der Steuerung (CB) defekt
- NTC- Widerstandsschwankungen
- Wasserindikator WI defekt (bleibt im nichtgeschalteten Zustand) SPM läuft nicht

#### F4. Abpumpfehler

DPM startet und nach 4 Minuten hat WI noch nicht zurückgeschaltet.

- DPM defekt
- Ablaufschlauch blockiert (Anschluß an Siphon, Siphon blockiert)
- Steuerung (CB) defekt
- Wasserindikator WI defekt (steht in geschaltetem Zustand)
- Wasserhahn geschlossen (wird erst nach Start des aktiven Testprogramms angezeigt) F6. Zulaufventil WV1 angesteuert aber Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet keine Impulse (< 10 Imp. in 10 sek.) und WI steht auf leer.
  - Wasserhahn geschlossen
  - Wasserzulauf blockiert
  - Wasserzulaufventil WV1 defekt
  - Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt(wechselt nach kurzer Zeit auf F 7)
  - Zulaufschlauch blockiert

#### F7. Flowmeter Fehler (Wasserzähler Fehler)

Zulaufventil WV1 ist angesteuert und WI ist geschältet.

- Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet weniger als 10 Impulse in 10 Sekunden
- Wasserhahn wird während des Zulaufes geschlossen
- Zulaufventil WV1 geht während des Zulaufes defekt
- Flowmeter (Wasserzähler) FM defekt

## F8. Wasserstandsfehler

Fehler wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe SPM in Betrieb ist, und der Wasserindikator WI mehr als 20 mal in 2 Min. zurückschaltet.

- WI defekt (sollte nach ca. 1 Ltr. schalten)
- Siebe verschmutzt
- Schaum in der Spülflotte
- Eine Schüssel hat sich gedreht und ist mit Spülwasser gefüllt
- Kein stabiler Umwälzpumpendruck

## F9. Dauernder Wasserzulauf

Zulaufventil WV1 ist nicht von Elektronik angesteuert, Wasserindikator WI zeigt Wasser im Behälter, und Flowmeter (Wasserzähler) FM sendet mehr als 10 Imp. in 10 sek. zur Elektronik.

- Zulaufventil WV1 mechanisch nicht geschlossen
- Triac auf Steuerung (CB) ständig angesteuert (Kurzschluß)

Reaktion: 30 Sekunden abpumpen, 20 Sekunden Pause.

Für die Fehler Salzmangel, Klarspülermangel, Zonenwaschventil, siehe aktives Testprogramm.

# <u>Fehleranzeigen Whirlpool Ignis Laden Range 2000 ohne Programmablauf und ohne 7 Segmentanzeige</u>

Alarm / Fehler	Fehlercode, der DIREKT bei Auftritt des Fehlers über die Start-LED dem Kunden angezeigt wird
F0 Sensorfehler	Anzeige nur im aktiven Testprogramm  start  10 x blinken 1s Pause 10 x blinken
F1 NTC-Fehler	START
F2 Undichtheit	start
F3 Heizungsfehler	start
F4 Abpumpfehler	START
F6 Wasserhahn zu (Alarmmeldung)	start 禁 6 x blinken 1s Pause 6 x blinken
F7 Flow Meter Fehler	START
F8 Wasserstandfehler	START
F9 Dauernder Wasserzulauf	START  \$\frac{\pi}{\pi}\$  9 x blinken 1s Pause 9 x blinken

☼ LED blinkt○ LED AUS

- die Fehleranzeige "Rotor blockiert (F5)" ist bei der Geräteversion nicht vorhanden
- die Anzeige des Sensor Fehlers erfolgt ausschließlich im aktiven Testprogramm, d.h. für den Kunden nicht sichtbar

## Achtung:

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten läßt (Starttaste blinkt nicht),dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst läßt sich das passive und aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Ein vorhandener Fehler wird sofort nach einschalten des Gerätes angezeigt

# Startprozedur

# Starte Passives Testprogramm wenn kein Fehler angezeigt wird


Wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es normal ab.

- 1. Gerät ausschalten
- 2. Drücke Start Knopf und halte ihn gedrückt
- 3. Wähle Programmplatz 1 (1. Programm, nach rechts drehen).
- 4. Lasse Start Knopf los, wenn Start-LED blinkt
- Teste alle LEDs durch betätigen der Tasten und des Programmknopfes. Zuletzt stelle den Programmknopf auf Programmplatz 1.
- Starte aktives Testprogramm durch erneutes drücken der Starttaste
- 7. Fehler wird angezeigt
- 8. Repariere Fehler
- Lösche gespeicherten Fehler durch drücken der Starttaste länger als 3 sek.
- 10. Starte aktives Testprogramm erneut, um zu prüfen, ob der Fehler wirklich behoben ist.

Aktives Testprogramm beginnt (siehe nächste Seite)

# **Aktives Testprogramm**

Whirlpool Europe Customer Service



Anmerkungen

Das aktive Testprogramm läuft bis zur Fehlerposition und stoppt mit Fehleranzeige, oder wenn kein Fehler vorhanden ist, läuft es bis zum Ende durch.

Um das Testprogramm zu verlassen, drücke den Start Knopf länger als 3 Sekunden. Salzmangel und Klarspülermangel werden nur angezeigt.

das Gerät stoppt nicht.

Die Funktion des Zonenwaschventils kann nur optisch geprüft werden. Ein Defekt führt zu instabiler Umwälzpumpe.

Das Erreichen der Fehlerposition wird angezeigt durch blinken der Start LED (siehe Seite "Fehleranzeige).

Achtung:

PS4

an

Wenn sich das aktive Testprogramm nicht starten läßt (Starttaste blinkt nicht), dann liegt in der Regel einer der Fehler F1, F2 oder F9 vor.

Diese Fehler müssen immer zuerst beseitigt werden sonst läßt sich das aktive Testprogramm nicht starten. Danach den Fehler immer "quittieren" (löschen).

Anmerkung:

ZW an: Zonenwaschventil eingeschaltet=kein Wasser kommt zum oberen Sprüharm.

ZW aus: Zonenwaschventil ausgeschaltet= Wasser kommt zum oberen Sprüharm.

# Testpunkte auf der Steuerung (CB)

Mit diesen Testpunkten kann die Funktion der Tasten und des Programmwahlschalters geprüft werden. Die Testpunkte sind im Service Fenster der Steuerung (CB).

Zum Test werden ein Voltmeter mit einem hochohmigen Eingang, sowie feine Drahtklemmen und entsprechende Kabel benötigt.

Achtung: Bevor die Klammern auf die Testpunkte gesetzt werden, unbedingt Gerät ausschalten. Kurzschlußgefahr!

Testpunkte:


T0: gemeinsam

T2: Analoganzeige

T1: Analoganzeige

T3: Digitales Signal

## Service Fenster



## Test: T0 zu T1

Verbindung zwischen der Steuerung (CB) und Anzeigeelektronik (DB) über Eingabeelektronik (UB) geschleift

gedrückte Taste	Spannung	von	nach
keine gedrückt	ca 5,24 V DC	Steuerung (CB)	Anzeigeelektronik (DB)
ZW (1 oder 2 LED)	ca 3,43 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)
Delay (Zeitverzögerung)	ca 2,88 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)
ZW + Delay start	ca 2,88 V DC	Anzeigeelektronik (DB)	Steuerung (CB)

# Test: T0 zu T2

Verbindung zwischen Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB)

	Spannung	von	nach
Programmplatz (Raststellung) 1	ca 1,32 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 2	ca 1,75 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 3	ca 2,20 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 4	ca 2,90 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 5	ca 3,36 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 6	ca 3,80 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
Programmplatz (Raststellung) 7	ca 4,27 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)
START Taste	ca 0,00 V DC	Eingabeelektronik (UB)	Steuerung (CB)

# Test: T0 zu T3:

Verbindung zwischen Steuerung (CB) und Eingabeelektronik (UB). Test der "Start" Funktion. Wähle ein beliebiges Programm.

vor Start (Start LED aus)	- 5,24 V DC
nach Start (Start LED an)	- 3,87 V DC

Die Genauigkeit der Messungen hängt von dem verwendeten Meßinstrument ab